* Certaines informations contenues dans ce mode d'emploi peuvent être différentes de celles affichées par votre téléphone en fonction de la version du logiciel installé et de votre fournisseur de services.



Printed in Korea

Code No.: GH68-06190A French. 11/2004. Rev. 1.0



Téléphone GPRS SGH-C200N



Sommaire

Consignes de sécurité importantes	. 7
Inventaire	10
Votre téléphone	11
Préparation à l'utilisation Installation de la carte SIM Chargement de la batterie Mise en marche/arrêt du téléphone Sélection des fonctions et options Verrouillage et déverrouillage du clavier	18 20 22 23
Fonctions d'appel Émission d'un appel Réglage du volume d'écoute Réception d'un appel Affichage des appels en absence Activation rapide du mode vibreur	26 28 29 30
Options d'appel	33 34 35 36 36 37 38
Saisie de texte	43 44 46 47

Sommaire

Utilisation des menus	49
Accès aux options de menu à l'aide des touches	
de navigation	49
Accès aux options à l'aide des numéros abrégés	
Liste des options de menus	51
Répertoire	56
Enregistrement d'un numéro et d'un nom	56
Utilisation des options du répertoire	59
Recherche de numéros dans le répertoire	61
Modification d'un groupe d'appel	63
Numérotation rapide	
Suppression de toutes les entrées du répertoire	
Contrôle de l'état de la mémoire	67
Utilisation des numéros d'accès à différents	
services (SDN)	68
Messages texte	69
Boîte de réception (Menu 1.1)	
Boîte d'émission (Menu 1.2)	
Nouveau message (Menu 1.3)	
Messages préenregistrés (Menu 1.4)	
Réglages (Menu 1.5)	
Supprimer tout (Menu 1.6)	
État mémoire (Menu 1.7)	
Messagerie vocale (Menu 1.8)	
Diffusion (Menu 1.9)	80
Messages multimédia	
Boîte de réception (Menu 2.1)	
Boîte d'émission (Menu 2.2)	
Brouillon (Menu 2.3)	
Nouveau message (Menu 2.4)	
Messages préenregistrés (Menu 2.5)	
Supprimer tout (Menu 2.6)	
État mémoire (Menu 2.7)	
Profil MMS (Manu 2.9)	



Journal des appels	
App. en absence (Menu 3.1)	. 94
Appels reçus (Menu 3.2)	
Appels émis (Menu 3.3)	. 95
Supprimer tout (Menu 3.4)	. 96
Durée appel (Menu 3.5)	. 97
Coût appel (Menu 3.6)	. 98
Sonneries	
Tonal. sonnerie (Menu 4.1)	
Volume sonnerie (Menu 4.2)	. 99
Type alarme (Menu 4.3)	100
Tonal. clavier (Menu 4.4)	100
Tonal. message (Menu 4.5)	101
Signal d'appel (Menu 4.6)	102
Marche/arrêt (Menu 4.7)	103
Tonalité supplémentaire (Menu 4.8)	103
Réglages tél	104
Affichage (Menu 5.1)	104
Message de bienvenue (Menu 5.2)	107
Numéro personnel (Menu 5.3)	107
Langue (Menu 5.4)	108
Sécurité (Menu 5.5)	108
Réglages supplémentaires (Menu 5.6)	112
Raccourci (Menu 5.7)	113
Réinit. réglages (Menu 5.8)	113
Agenda	114
Réveil (Menu 6.1)	114
Calendrier (Menu 6.2)	116
Heure & Date (Menu 6.3)	119
Calculatrice (Menu 6.4)	120
Liste de tâches (Menu 6.5)	121
Mémo vocal (Menu 6.6)	124
Taux de change (Menu 6.7)	126
	127
Renvoi d'appel (Menu 7.1)	127
Interdiction d'appel (Menu 7.2)	129
Signal d'appel (Menu 7.3)	131
Sélection réseau (Menu 7.4)	132
ID appelant (Menu 7.5)	133
Groupe fermé (Menu 7.6)	133

Sommaire

Loisirs	135
Navigateur WAP (Menu 8.1)	135
Jeux (Menu 8.2)	142
Tonalités (Menu 8.3)	144
Images (Menu 8.4)	144
Supprimer tout (Menu 8.5)	145
État mémoire (Menu 8.6)	145
SIM AT	146
Dépannage	147
Codes d'accès	150
Mot de passe du téléphone	150
Code PIN	151
Code PUK	151
Code PIN2	152
Code PUK2	153
Mot de passe de l'interdiction d'appel	153
Informations relatives à la santé et à	
la sécurité	154
Informations sur la certification DAS	154
Précautions d'utilisation des batteries	156
Sécurité routière	158
Environnement de fonctionnement	158
Équipements électroniques	159
Atmosphères potentiellement explosives	161
Appels d'urgence	162
Autres informations de sécurité	163
Entretien et réparation	164
Glossaire	166
Index	171
Mémento	175

Consignes de sécurité importantes

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes, afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

N'utilisez pas votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone dans un hôpital

Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Respectez la législation ou la réglementation en viqueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.



Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsque celui-ci est susceptible de générer des interférences ou d'être source de danger (dans un hôpital, par exemple).

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé, et spécialement lorsqu'il est en service.

Appel d'urgence

Vérifiez que le téléphone est allumé et en service. Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche . Si certaines fonctions sont activées, désactivez-les avant de passer votre appel. Donnez toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. Ne coupez jamais la communication avant qu'on vous y autorise.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement des accessoires Samsung. L'emploi de tout accessoire non autorisé pourrait endommager votre téléphone et être dangereux.

N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, reportezvous à la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 154.


AVERTISSEMENT

SI VOUS REMPLACEZ LA BATTERIE PAR UN MODÈLE NON CONFORME, VOUS VOUS EXPOSEZ à DES RISQUES D'EXPLOSION.

RESPECTEZ LES INSTRUCTIONS DE RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES.

Inventaire

Retirez le téléphone de son emballage et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.



Remarque: Les accessoires fournis avec votre téléphone peuvent différer selon les pays.

Vous pouvez également vous procurer les accessoires suivants auprès de votre fournisseur Samsung :

- Oreillette
- Kit mains libres simple
- Adaptateur pour allume-cigare
- Dragonne
- Kit de données

Votre téléphone

Présentation du téléphone

Les illustrations suivantes décrivent les principaux composants de votre téléphone :



Touche(s) Description





Ces touches exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché audessus d'elles (sur la dernière ligne de l'écran).



(touches d'écran)

En mode menu, les touches Haut et Bas permettent de parcourir les options du menu et la mémoire du répertoire, les touches Droite et Gauche permettent respectivement de revenir au niveau de menu précédent et de sélectionner le menu affiché.

En mode veille, permet d'accéder directement aux options de menu utilisées le plus fréquemment (pour plus d'informations sur les touches de raccourci, reportez-vous à la page 113).



En mode veille, ouvre rapidement le navigateur WAP (Wireless Application Protocol).



Appelle un correspondant ou répond à un appel.

En mode veille, permet d'accéder à la liste des rappels. En mode menu, sélectionne une fonction ou enregistre les informations saisies (un nom par exemple) dans la mémoire du téléphone ou de la carte SIM.



Supprime les caractères affichés à l'écran. En mode menu, permet de revenir à l'écran précédent.

Touche(s) Description



Coupe la communication.

Maintenue enfoncée, cette touche allume ou éteint le téléphone.

En mode menu, annule les données saisies et revient en veille.



Maintenue enfoncée en mode veille, permet de se connecter rapidement au serveur de messagerie vocale.



Permettent de saisir des nombres, des lettres et certains caractères spéciaux.



Objectifs différents selon les fonctions.



Maintenue enfoncée lors de la saisie d'un N° de téléphone, la touche * insère une pause.

Maintenue enfoncée en mode veille, la touche # permet d'activer ou de quitter le mode vibreur et la touche * d'activer le verrouillage du clavier.



(sur le côté gauche du téléphone) En cours d'appel, règle le volume de l'écouteur.


En mode veille, règle le volume du clavier.

En mode menu, fait défiler les différentes options et le contenu du répertoire.

Écran

Présentation de l'affichage

L'écran principal se compose de trois zones :



Zone	Description
Première ligne	Affiche différentes icônes. Reportez-vous à la page 15.
Moyenne	Affiche les messages, les instructions et les informations saisies, par exemple le numéro à composer.
Dernière ligne	Affiche les fonctions actuellement affectées aux deux touches écran.

Icônes

Icône Description

- Indique la puissance du signal reçu. Le nombre de barres affichées augmente en fonction de la puissance.
- Apparaît lorsque vous êtes en ligne. Si votre carte SIM gère l'ALS (Alternate Line Service), cette icône peut afficher le premier numéro, le deuxième ou les deux. Par exemple $\{1, 6, 6, 6\}$.
- Apparaît lorsque vous êtes hors d'une zone de service. Dans ce cas, vous ne pouvez ni appeler un correspondant, ni recevoir un appel.
- Apparaît lorsque vous avez des messages vocaux nouveaux ou non écoutés.
 Lorsque votre carte SIM prend en charge le service ALS (Alternate Line Service), cette icône peut apparaître: , , , , , , .
- Apparaît lorsque vous avez des messages nouveaux ou non lus.
- Apparaît lorsque vous avez reçu de nouveaux messages multimédia non vérifiés.
- Apparaît lorsque l'alarme est réglée pour sonner à une heure spécifique.
- Apparaît lorsque le mode secret est activé.

Votre téléphone

Icône Description (suite)



Apparaît lorsque le renvoi d'appel est activé. Si votre carte SIM gère l'ALS (Alternate Line Service), cette icône peut afficher le premier numéro, le deuxième ou les deux. Par exemple (, , , , , , , , ,).

- Apparaît lorsque vous vous trouvez en dehors de votre zone de couverture d'origine et que vous êtes connecté à un autre réseau (lors d'un déplacement à l'étranger par exemple).
- Apparaît lors de la connexion à un réseau compatible GPRS.
- Apparaît lorsque vous êtes dans la zone de votre domicile. (Si votre opérateur prend cette fonction en charge.)
- Apparaît lorsque vous êtes dans votre zone de travail. (Si votre opérateur prend cette fonction en charge.)
- Apparaît lorsque vous choisissez le type de sonnerie **Vibreur** ou **Vibreur** + **mélodie** pour les appels entrants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 100.
- Apparaît lorsque le mode vibreur est activé.
- Indique le niveau de charge de votre batterie. Le nombre de barres affichées indique la charge restante.

Rétro-éclairage

L'écran et le clavier sont équipés d'un rétroéclairage. Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque, le rétro-éclairage s'active et demeure allumé pendant le laps de temps défini dans le menu **Rétro-éclairage**. Au bout d'une minute, l'écran s'éteint pour économiser la batterie.

Pour définir la durée d'activation du rétro-éclairage, utilisez le menu **Rétro-éclairage** (**Menu 5.1.5**). Pour plus d'informations, consultez la section page 106.

Préparation à l'utilisation

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, une carte SIM contenant tous les détails de votre abonnement (code PIN, services optionnels disponibles, etc.) vous est remise.

Important! Manipulez, insérez et retirez la carte SIM avec précaution car son support et ses contacts peuvent être facilement endommagés si vous les rayez ou les pliez.


Conservez les cartes SIM hors de portée des enfants.

- Si nécessaire, éteignez le téléphone en maintenant la touche pa appuyée jusqu'à ce que l'animation s'affiche.
- 2. Retirez la batterie. Pour ce faire :
 - ① Appuyez vers le bas sur le loquet situé audessus de la batterie au dos du téléphone, et maintenez-le dans cette position.
 - ② Faites glisser la batterie dans le sens de la flèche



3. Glissez la carte SIM sous les guides du dispositif de fixation comme indiqué par la flèche.

Assurez-vous que les contacts dorés de la carte soient tournés vers l'intérieur du téléphone.



Remarque: pour retirer la carte, dégagez-la avec précaution du dispositif de fixation dans le sens indiqué par la flèche.



 Replacez la batterie dans le téléphone. Assurezvous que ses taquets s'emboîtent bien dans les emplacements prévus à cet effet.



5. Faites glisser la batterie vers le loquet jusqu'à ce au'un déclic retentisse.



Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable LI-Ion. Un chargeur rapide est également fourni pour son alimentation. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. Contactez votre fournisseur Samsung ou votre opérateur pour obtenir de plus amples informations.

Le chargeur rapide vous permet d'utiliser votre appareil pendant le chargement de la batterie, mais vous ralentirez alors sa vitesse de chargement.

Remarque: lors de la première utilisation du téléphone, la batterie doit être entièrement rechargée. La durée de chargement d'une batterie est d'environ 200 minutes.

 Branchez le cordon du chargeur rapide dans la prise située au bas du téléphone.



Branchez le chargeur dans une prise secteur standard.

Pendant le chargement, l'icône de batterie placée dans le coin supérieur droit de l'écran se remplit de manière répétitive pour signaler l'opération.

3. À la fin du chargement, elle se stabilise et le message "Rechargé" apparaît. Débranchez le chargeur du secteur, puis du téléphone en appuyant sur les taquets gris situés de chaque côté de la fiche tout en tirant sur celle-ci.



Remarque: débranchez toujours le chargeur rapide avant de retirer la batterie du téléphone lorsque celleci est en cours de chargement; vous risqueriez sinon d'endommager votre téléphone.

Voyant de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible et que la durée de la conversation se limite à quelques minutes, vous en êtes informé de plusieurs manières : une icône de batterie vide clignote (_____), vous entendez un avertissement sonore et un message s'affiche à intervalle régulier.

Lorsque le niveau de charge devient insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise en marche/arrêt du téléphone

Pour allumer le téléphone :

- Appuyez sur la touche pendant plusieurs secondes pour allumer le téléphone.
- Si un message vous demande un mot de passe, saisissez-le et appuyez sur la touche écran OK. Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 150.

L'appareil recherche votre réseau et la date et l'heure apparaissent à l'écran. Dès que vous captez le réseau, vous pouvez passer et recevoir des appels.



Remarque: Pour changer de langue, sélectionnez le menu **Langue** (**Menu 5.4**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 108.

Pour éteindre le téléphone :

Maintenez la touche enfoncée jusqu'à l'affichage de l'image d'arrêt.

Sélection des fonctions et options

Votre téléphone contient un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus, accessibles par l'intermédiaire des deux touches écran et . Chaque menu et sous-menu vous permet d'afficher et de modifier les réglages d'une fonction spécifique.

Le rôle des touches écran varie en fonction du contexte : le libellé affiché sur la dernière ligne de l'écran, au-dessus de chaque touche écran, indique le rôle actuel.

Exemple:



Appuyez sur la touche écran gauche pour accéder aux fonctions des menus.

Appuyez sur la touche écran droite pour accéder au Répertoire.

Préparation à l'utilisation

Pour afficher les différentes fonctions/options disponibles ou en sélectionner une :

1. Appuyez sur la touche écran correspondante.

2.	Pour	appuyez sur
	sélectionner : • la fonction affichée, • l'option en surbrillance,	la touche écran Sélect . ou la touche Droite.
	afficher la fonction suivante ou mettre en surbrillance l'option suivante d'une liste,	la touche Bas ou la touche ▼ située sur le côté gauche.
	revenir à la fonction ou à l'option précédente d'une liste,	la touche Haut ou la touche ▲ située sur le côté gauche.
	remonter d'un niveau dans l'arborescence,	la touche gauche, la touche écran 5 ou la touche C .
	revenir en mode veille,	la touche کے۔

Certaines fonctions peuvent réclamer la saisie d'un mot de passe ou d'un code PIN. Saisissez le code requis et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque: lorsque vous accédez à une liste d'options, l'appareil met en surbrillance l'option sélectionnée actuellement. Toutefois, lorsqu'il n'y a que deux options, par exemple Activé/Desactivé ou Activer/Désactiver, l'appareil met en surbrillance l'option désactivée de sorte que vous puissiez la sélectionner directement.

Verrouillage et déverrouillage du clavier

Pour éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance, vous pouvez verrouiller le clavier.

Pour le verrouiller manuellement, maintenez la touche * enfoncée en mode veille jusqu'à ce que le message « Clavier verrouillé » apparaisse.

Pour le verrouiller automatiquement, utilisez le menu **Verrouillage automatique** (**Menu 5.1.3**). Reportez-vous à la page 105.

En mode clavier verrouillé, vous pouvez composer les numéros des services d'urgence et répondre aux appels.

Lorsque vous raccrochez, votre téléphone revient en mode clavier verrouillé après un certain temps.

Pour quitter le mode clavier verrouillé, appuyez sur la touche écran **Déverr.**, puis sur la touche *.

Le message « Clavier activé » s'affiche à l'écran.

Fonctions d'appel

Émission d'un appel

Lorsque l'écran de veille apparaît, saisissez le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche ...

Remarque: Lorsque vous activez l'option **Rappel auto.** du menu **Réglages supplémentaires** (**Menu 5.6**) et que la personne appelée ne répond pas ou est déjà en ligne, le numéro est automatiquement recomposé à dix reprises. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 112.

Émission d'un appel international

- Maintenez la touche **0** appuyée. Le caractère + apparaît.
- Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur la touche

Correction d'un numéro

Pour effacer	appuyez sur	
le dernier chiffre affiché,	la touche C .	
un autre chiffre du numéro,	les touches de navigation jusqu'à ce que le curseur se positionne à droite du chiffre à effacer. Appuyez sur la touche C . Vous pouvez également insérer un chiffre manquant en appuyant sur la touche correspondante.	
tous les chiffres affichés,	maintenez la touche C appuyée pendant plus d'une seconde.	

Fin de la communication

Pour couper la communication, appuyez brièvement sur la touche

Rappel du dernier correspondant

Si l'appelant est identifié, votre appareil enregistre les derniers numéros composés, reçus ou manqués pendant votre absence. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 94, « Journal des appels ».

Pour rappeler l'un de ces numéros :

- Si des caractères sont affichés à l'écran, appuyez sur la touche pour revenir en mode veille.
- Appuyez sur la touche pour afficher la liste des derniers numéros composés, classés dans l'ordre d'appel.
- Pour sélectionner le numéro désiré, utilisez les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

4.	Pour	appuyez sur
	composer le numéro,	la touche 🖜.
	modifier le numéro,	la touche écran Options et sélectionnez Modifier . Modifiez le numéro si nécessaire, selon la procédure page 26.
	supprimer le numéro,	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
	supprimer tous les numéros de la liste de rappel,	la touche écran Options et sélectionnez Supprimer tout . Cochez la case Tous les appels , puis appuyez sur la touche écran Effacer . Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran Oui .

Composition d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone régulièrement appelés dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone (le répertoire). Il vous suffit ensuite de sélectionner un nom pour composer le numéro qui lui est associé. Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 56.

Réglage du volume d'écoute

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur à l'aide des touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche ▲ pour augmenter le volume et sur la touche ▼ pour le diminuer.



En mode veille, ces touches vous permettent également de régler le volume de la tonalité du clavier.

Réception d'un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.

Lorsque l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom s'il est enregistré dans votre répertoire) s'affiche.

Appuyez sur la touche
 ou sur la touche écran
 Accept. pour répondre à l'appel.

Si vous avez activé l'option **Toutes touches** dans le menu **Réglages supplémentaires** (**Menu 5.6**), vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur la touche et sur la touche écran **Refuser**. Reportezvous à la page 112.

Remarque: Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche ou sur la touche écran **Refuser**.

2. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur la touche

Remarque: vous pouvez répondre à un appel tout en utilisant le répertoire ou les fonctions de menu. Dès que vous raccrochez, l'écran de fonctions que vous utilisiez avant l'appel réapparaît.

Affichage des appels en absence

Lorsque, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas répondre à un appel, vous avez la possibilité de savoir d'où il provenait, sous réserve que ce service soit disponible, puis de rappeler la personne, si nécessaire.

Le nombre d'appels en absence s'affiche sur l'écran de veille immédiatement après la tentative d'appel.

Pour afficher l'appel en absence :

1. Appuyez sur la touche écran Affich.

Le numéro correspondant au dernier appel manqué s'affiche, sous réserve qu'il ait été communiqué.

2.	Pour	appuyez sur
	faire défiler les appels manqués,	la touche Haut ou Bas.
	composer le numéro affiché,	la touche 🥆.
	modifier ou supprimer un numéro d'appel manqué,	la touche écran Sélect . Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Modification d'un numéro d'appel en absence

Remarque: lorsque le numéro correspondant à l'appel manqué n'est pas disponible, l'option **Modifier** ne s'affiche pas.

1. Appuyez sur la touche écran Options.

- 2. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre l'option **Modifier** en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.
- 4. Modifiez le numéro si nécessaire.

5.	Pour	appuyez sur
	composer le numéro,	la touche 🥆.
	enregistrer le numéro,	la touche écran Enreg. et saisissez le nom et l'emplacement souhaités. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 56.

Suppression d'un appel en absence

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- Si nécessaire, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour mettre en surbrillance l'option Supprimer.
- 3. Appuyez sur la touche écran **Sélect**.

Vous pouvez à tout instant appuyer sur la touche pour quitter la fonction d'appels en absence.

Remarque: vous pouvez à tout moment accéder à la fonction d'appels en absence en sélectionnant le menu **App. en absence (Menu 3.1)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 94.

Activation rapide du mode vibreur

Le mode vibreur vous permet de désactiver la sonnerie du téléphone lorsque vous souhaitez plus de discrétion (au restaurant, par exemple).

En mode veille, appuyez sur la touche # jusqu'à ce que le message « Mode vibreur » et l'icône correspondante () s'affichent.

En mode vibreur, votre téléphone change les réglages sonores comme suit :

Option	Nouveau réglage
Type alarme (Menu 4.3)	Vibreur
Tonal. clavier (Menu 4.4)	Désactivé
Tonal. message (Menu 4.5)	Désactivé
Marche/arrêt (Menu 4.7)	Désactivé
Tonalité supplémentaire (Menu 4.8)	Désactivé

Pour quitter le mode vibreur et réactiver les réglages sonores précédents, appuyez de nouveau sur la touche # jusqu'à ce que le message « Sortie mode vibreur » s'affiche. L'icône | III disparaît.

Options d'appel

Votre téléphone dispose de plusieurs fonctions de qestion d'appels utilisables lorsque vous êtes en ligne.

Mise en attente d'un appel

À tout moment, vous pouvez mettre l'appel en cours en attente. Vous pouvez alors appeler un autre correspondant, si ce service est supporté par votre réseau téléphonique. Lorsque vous avez deux appels, l'un actif et l'autre en attente, vous pouvez basculer de l'un à l'autre en activant l'appel en attente et en mettant l'appel en cours en attente.

Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**. Vous pouvez le réactiver à tout moment en appuyant sur la touche écran **Retirer**.

Pour appeler un second correspondant lorsque vous êtes déjà en ligne :

- Tapez le numéro de téléphone désiré ou recherchez-le dans le répertoire.
 - Pour plus d'informations sur la recherche d'un numéro dans le répertoire, reportez-vous à la page 37.
- Appuyez sur la touche pour composer ce numéro.

Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

Ou

- Pour mettre l'appel en cours en attente, appuyez sur la touche écran **Attente**.
- Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.

Options d'appel

Pour basculer entre les deux appels, appuyez simplement sur la touche écran **Echange**.

L'appel en cours est mis en attente et l'appel en attente est réactivé ; vous pouvez poursuivre votre conversation avec l'autre correspondant.

À la fin de la conversation, coupez normalement chaque communication en appuyant sur la touche \sim .

Utilisation des menus

Pendant un appel, vous pouvez accéder aux fonctions du menu principal.

- Appuyez sur la touche écran Options.
- Appuyez sur la touche écran **OK** lorsque l'option **Menu** est en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour parcourir la liste du menu.

Remarque: certains menus ne peuvent pas être utilisés pendant un appel. Ils sont désactivés dans cette liste.

- Faites défiler l'écran jusqu'au menu désiré et appuyez sur la touche écran Sélect.
- 5. Si le menu sélectionné comporte des sousoptions, répétez les étapes 4 et 5.

Pour plus d'informations sur les fonctions disponibles du menu, reportez-vous à la liste de la page 51.



Désactivation du microphone (mode secret)

Vous pouvez désactiver momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre.

Exemple: lorsque vous souhaitez parler à une autre personne située dans la même pièce, sans que votre correspondant en ligne ne vous entende.

Pour désactiver momentanément le microphone :

- 1. Appuyez sur la touche écran Options.
- Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option Secret en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Désormais, votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- Si nécessaire, appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option Secret désact. en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Activation/désactivation des tonalités du clavier

Ces options vous permettent d'activer ou de désactiver les tonalités du clavier. Si l'option **DTMF NON** est sélectionnée, votre téléphone n'émet aucune tonalité des touches, ce qui vous permet de les presser sans entendre leur tonalité pendant un appel.

Remarque: pour communiquer avec certains répondeurs ou systèmes téléphoniques informatisés, l'option **DTMF OUI** doit être sélectionnée.

Envoi de tonalités DTMF

Vous pouvez envoyer les tonalités DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) après avoir entré complètement le numéro que vous souhaitez envoyer.

Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors de l'appel d'un système automatisé, tel qu'un service bancaire.

Pour envoyer les tonalités DTMF :

- Une fois connecté au système du service distant, appuyez sur la touche écran **Options**.
- Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option Envoi DTMF en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran OK.
- Composez le numéro que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur la touche écran OK.
 - Les tonalités du numéro affiché sont alors envoyées.

Recherche de numéros dans le répertoire

Vous pouvez rechercher un numéro du répertoire en cours d'appel.

- 1. Appuyez sur la touche écran **Options**.
- Appuyez sur la touche Bas pour mettre l'option Répertoire en surbrillance.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Les entrées du répertoire se présentent sous forme de liste.

4. Tapez le nom recherché.

Si vous entrez le début du nom, la liste présentera les entrées en commençant par celles qui correspondent aux lettres saisies.

5. Pour afficher l'entrée mise en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Affich**.

Pour plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 56.

Signal d'appel

Lorsque vous êtes déjà en ligne, vous pouvez répondre à un appel entrant, sous réserve que ce service soit supporté par le réseau et que le menu **Signal d'appel (Menu 7.3)** soit réglé sur **Activer**; voir page 131. Une tonalité de signal d'appel vous informe d'un appel entrant.

Pour répondre à un autre appel lorsque vous êtes déjà en ligne :

- Appuyez sur la touche pour répondre à l'appel entrant. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
- 2. Pour basculer entre les deux appels, appuyez sur la touche écran **Echange**.
- Pour couper une communication en attente, appuyez sur la touche écran Options et sélectionnez l'option Fin attente.

Appel de conférence

Un appel de conférence est un service proposé par certains réseaux qui permet à six personnes de participer simultanément à une conversation sous forme de conférence interactive. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur téléphonique.

Utilisation de l'appel de conférence

- 1. Appelez le premier participant selon la procédure habituelle.
- Appelez le second participant selon la procédure habituelle. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
- Pour ajouter le premier participant à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran Options et sélectionnez l'option Ajouter. Appuyez sur la touche écran OK.
- Pour ajouter un nouveau participant à l'appel de conférence, appelez-le en suivant la procédure habituelle, puis appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Ajouter et appuyez sur la touche écran OK.

En cas d'appel, vous pouvez ajouter le correspondant à la conférence en appuyant sur la touche écran **Options** et en sélectionnant l'option **Ajouter**. Répétez cette procédure si nécessaire.

Conversation privée avec un seul participant

 Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

La liste des participants à la conférence s'affiche.

- Dans la liste, mettez le nom d'une personne en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect. ou sur la touche .
- Lorsque l'option **Privée** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez maintenant dialoguer en privé avec cette personne, tandis que les autres participants poursuivent la conférence.

 Pour revenir à l'appel de conférence, appuyez sur la touche écran **Options** et sélectionnez l'option **Ajouter**. Appuyez sur la touche écran **OK**.

Tous les participants à l'appel de conférence peuvent désormais prendre part à la conversation.

Retrait d'un participant

- Appuyez sur la touche écran **Options** et choisissez l'option **Sélectionner un**. Appuyez sur la touche écran **OK**.
 - La liste des participants à la conférence s'affiche.
- Dans la liste, mettez le nom d'une personne en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect. ou sur la touche
- Appuyez sur la touche bas pour sélectionner l'option Retirer et appuyez sur la touche OK.
 - La communication avec ce participant est coupée, mais vous pouvez poursuivre votre conversation avec les autres.

Saisie de texte

Lors de l'utilisation courante de votre téléphone, vous serez souvent amené à saisir du texte : par exemple, pour enregistrer un nom dans le répertoire, pour créer votre propre message de bienvenue ou encore pour planifier des événements dans votre calendrier. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone.

Les modes de saisie suivants sont disponibles :

• Le mode T9

Ce mode permet d'entrer des mots en appuyant sur une touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Par exemple, si vous appuyez une seule fois sur la touche **5**, la lettre J, K ou L peut s'afficher. Le mode T9 compare automatiquement chaque pression de touche à une base de données linguistique interne afin d'identifier le mot correct. Le mode T9 requiert ainsi beaucoup moins de pressions de touches que le mode alphabétique traditionnel.

• Le mode alphabétique

Ce mode permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre désirée une, deux, trois ou quatre fois jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche.

• Le mode numérique

Ce mode permet d'entrer des chiffres.

• Le mode symbole

Ce mode permet d'entrer des symboles et des caractères spéciaux, tels que des signes de ponctuation.

Modification du mode de saisie de texte

Lorsque vous êtes dans une zone de texte, l'indicateur du mode de saisie actif s'affiche à l'écran.

Exemple: lors de la rédaction d'un SMS



Pour sélectionner le	appuyez sur la touche écran droite jusqu'à ce que
le mode T9,	s'affiche. Reportez-vous à la page 44.
le mode alphabétique,	A s'affiche. Reportez-vous à la page 46.
le mode numérique,	s'affiche. Reportez-vous à la page 47.
le mode symbole,	la liste des caractères spéciaux s'affiche. Reportez-vous à la page 48.

Mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches grâce à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9:

 Lorsque la saisie de texte assistée (mode T9) est activée, commencez à entrer le mot à l'aide des touches 2 à 9. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

<u>Exemple</u>: Pour saisir « Salut » en mode T9, appuyez sur les touches **7**, **2**, **5**, **8** et **8**.

Le mot que vous saisissez s'affiche à l'écran. Il peut changer en fonction des touches activées.

- Tapez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
- Si le mot correspond à celui que vous désirez, commencez à saisir le suivant.

Dans le cas contraire, appuyez sur la touche **0**, Haut ou Bas de façon répétée pour afficher d'autres propositions de mots correspondant aux touches activées.

<u>Exemple</u>: les mots « du » et « et » utilisent tous deux les touches **3** et **8**. Dans ce cas, le téléphone affiche en premier le mot le plus utilisé.

 Terminez chaque mot en appuyant sur la touche #.

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9:

 Appuyez sur les touches correspondant au mot à ajouter, puis sur la touche 0 ou Bas pour afficher les autres propositions de mots.


- Lorsque vous appuyez sur la touche 0 ou Bas au niveau de la dernière proposition, la commande Ajouter s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche écran Ajouter.
- Au besoin, effacez le mot à l'aide de la touche C et entrez le mot à ajouter en mode alphabétique. Reportez-vous à la page 46.
- 4. Appuyez sur la touche écran OK.

Le mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et devient le premier mot associé à la touche.

Remarque: cette fonction n'est pas disponible dans toutes les langues.

 La touche 1 permet d'insérer des points, des traits d'union et des apostrophes. En mode T9, l'appareil insère automatiquement les marques de ponctuation correctes en respectant les règles de grammaire.

<u>Exemple</u>: la touche **1** est utilisée deux fois pour insérer deux marques de ponctuation.



- Pour modifier la casse des caractères en mode T9, appuyez sur la touche *. Trois modes sont disponibles: Minuscule (ab), Majuscule (Ab) et Tout en majuscule (AB).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches Gauche et Droite. Appuyez brièvement sur la touche C pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode alphabétique

Utilisez les touches 1 à 0 pour rédiger votre texte.

- Appuyez sur la touche correspondant à la lettre désirée :
 - une fois pour afficher la première lettre ;
 - deux fois pour afficher la seconde ;
 - et ainsi de suite.
- Sélectionnez les autres lettres de la même manière.

Remarque: le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche. Lorsque vous tapez deux fois la même lettre (ou une lettre différente de la même touche), attendez quelques secondes pour que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez la lettre suivante.

Le tableau ci-dessous contient la liste des caractères disponibles.

	Caractères dans leur ordre d'affichage	
Touche	Majuscules	Minuscules
1	.,-?!@:(),	/ 1
2	ABC2ÄÅÆÇΓ	abc2àäåæΓ
3	DEF3ÉΔΦ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	ghi4ìΨ
5	JKL5 A	jkl5Λ
6	MNO6ÑØÖö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	PQRS7ΠΣΞ	pqrs7βΣΞ
8	TUV8Üü	tuv8ùü
9	W X Y Z 9 Ω	wxyz9 Ω
0	Espace + = $<$ > $\in £$ \$	% & ¥ ¤ 0 ~

- Pour insérer un espace, appuyez sur la touche #.
- Pour modifier la casse des caractères en mode alphabétique, appuyez sur la touche *. Trois modes sont disponibles : Minuscule (ab), Majuscule (Ab) et Tout en majuscule (AB).
- Vous pouvez également déplacer le curseur à l'aide des touches de navigation. Appuyez brièvement sur la touche C pour effacer des lettres une par une et maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier.

Mode numérique

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres (un numéro de téléphone par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités

Utilisation du mode symbole

Ce mode permet d'insérer différents symboles dans votre texte.



Pour	appuyez sur
sélectionner un symbole,	la touche numérique correspondante.
afficher d'autres symboles,	la touche Haut ou Bas.
insérer le(s) symbole(s) dans votre message,	la touche écran OK .
annuler la saisie et revenir au mode précédent,	la touche écran 🐧.

Utilisation des menus

Votre téléphone offre un ensemble de fonctions qui vous permettent de l'utiliser selon vos besoins. Ces fonctions sont organisées en menus et sous-menus.

Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus en les faisant défiler à l'aide des touches de navigation ou en utilisant les numéros abrégés qui leur sont affectés.

Accès aux options de menu à l'aide des touches de navigation

- En mode veille, appuyez sur la touche écran Menu pour accéder aux menus.
- Faites défiler la liste des menus à l'aide des touches Haut et Bas jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche, par exemple Réglages tél. Appuyez sur la touche écran Sélect. ou sur la touche Droite pour ouvrir le menu.
- Si le menu comprend des sous-menus, Langue par exemple, faites défiler la liste des sousmenus à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect. ou sur la touche Droite.

Si le menu que vous avez sélectionné comprend à son tour des options, répétez cette étape.

4.	Pour	appuyez sur
	faire défiler les menus,	la touche Haut ou Bas (ou les touches ▲ et ▼ sur le côté gauche du téléphone).
	confirmer votre choix,	la touche écran Sélect . ou la touche Droite.

4.	Pour	appuyez sur
	revenir au niveau de menu précédent,	la touche écran 🗴 ou la touche Gauche.
	quitter le menu sans modifier les réglages,	la touche 🔑.

Accès aux options à l'aide des numéros abrégés

Un numéro est affecté à chaque menu, sous-menu et option. Vous pouvez l'utiliser comme raccourci pour accéder rapidement à l'élément correspondant. Le numéro abrégé est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran, à côté de la touche écran . Appuyez simplement sur la touche écran . Menu, puis saisissez le numéro du menu désiré.

Remarque: Les numéros affectés à chaque menu sont indiqués dans la liste de la page 51. Selon les services pris en charge par votre carte SIM, il se peut que ces numéros ne correspondent pas à ceux indiqués par le téléphone.

Exemple: accès à l'option Langue.

- 1. Appuyez sur la touche écran Menu.
- 2. Appuyez sur **5** pour accéder à **Réglages tél**.
- Appuyez sur 4 pour accéder à Langue.
 Les langues disponibles s'affichent directement.

Liste des options de menus

L'illustration suivante présente l'arborescence de tous les menus disponibles et indique le numéro de raccourci affecté à chaque option et la page à laquelle vous trouverez sa description.

1. Messages texte (voir page 69)

- 1.1 Boîte de réception
- 1.2 Boîte d'émission
- 1.3 Nouveau message
- 1.4 Messages préenregistrés
- 1.5 Réglages
 - 1.5.1 Configuration 1*
 - 1.5.2 Configuration 2*
 - 1.5.3 Rég. commun
- 1.6 Supprimer tout
- 1.7 État mémoire
 - 1.7.1 Mémoire SIM
 - 1.7.2 Mémoire du téléphone
 - 1.7.3 Mémoire CB
- 1.8 Messagerie vocale
 - 1.8.1 Appeler messagerie vocale
 - 1.8.2 Numéro messagerie vocale
- 1.9 Diffusion
 - 1.9.1 Lecture
 - 1.9.2 Réception
 - 1.9.3 Liste codes
 - 1.9.4 Langue

^{*} S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

2. Messages multimédia (voir page 81)

- 2.1 Boîte de réception
- 2.2 Boîte d'émission
- 2.3 Brouillon
- 2.4 Nouveau message
- 2.5 Messages préenregistrés
- 2.6 Supprimer tout
- 2.7 État mémoire
- 2.8 Configuration
 - 2.8.1 Accusé réception
 - 2.8.2 Demande réponse
 - 2.8.3 Téléchargement automatique
 - 2.8.4 Réception de message
 - 2.8.5 Cacher ID
 - 2.8.6 Date d'expiration
 - 2.8.7 Heure de réception
 - 2.8.8 Priorité
 - 2.8.9 Accusé de réception autorisé
 - 2.8.10 Durée page
- 2.9 Profil MMS

3. Journal des appels (voir page 94)

- 3.1 App. en absence
- 3.2 Appels reçus
- 3.3 Appels émis
- 3.4 Supprimer tout
- 3.5 Durée appel
 - 3.5.1 Durée dernier appel
 - 3.5.2 Total émis
 - 3.5.3 Total reçus
 - 3.5.4 Réinit. durées
- 3.6 Coût appel*
 - 3.6.1 Coût dernier appel
 - 3.6.2 Coût total
 - 3.6.3 Coût maximal
 - 3.6.4 Réinitialiser compteurs
 - 3.6.5 Régler coût maximal
 - 3.6.6 Prix/unité

^{*} S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.



4. Sonneries (voir page 99)

- 4.1 Tonal, sonnerie
- 4.2 Volume sonnerie
- 4.3 Type alarme
- 4.4 Tonal. clavier
- 4.5 Tonal. message
 - 4.5.1 Tonalité SMS
 - 4.5.2 Tonalité SMS-CB
- 4.5.3 Tonalité MMS 4.6 Signal d'appel
- 1.0 Signal a appo
- 4.7 Marche/arrêt
- 4.8 Tonalité supplémentaire

5. Réglages tél. (voir page 104)

- 5.1 Affichage
 - 5.1.1 Fond d'écran
 - 5.1.2 Réglages menu
 - 5.1.3 Verrouillage automatique
 - 5.1.4 Contraste
 - 5.1.5 Rétro-éclairage
 - 5.1.6 Logo
- 5.2 Message de bienvenue
- 5.3 Numéro personnel
- 5.4 Langue
- 5.5 Sécurité
 - 5.5.1 Vérifier PIN
 - 5.5.2 Changer PIN
 - 5.5.3 Verrouiller téléphone
 - 5.5.4 Changer mot de passe
 - 5.5.5 Confidentiel
 - 5.5.6 Verrouiller SIM
 - 5.5.7 Mode FDN*
 - 5.5.8 Changer PIN2*
- 5.6 Réglages supplémentaires
- 5.7 Raccourci
 - 5.7.1 Touche haut
 - 5.7.2 Touche bas
 - 5.7.3 Touche droite
 - 5.7.4 Touche gauche
- 5.8 Réinit. réglages

^{*} S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

6. Agenda (voir page 114)

- 6.1 Réveil
 - 6.1.1 Réveil unique
 - 6.1.2 Réveil quotidien
 - 6.1.3 Réveil matin
 - 6.1.4 Supprimer réveil
 - 6.1.5 Activation auto
- 6.2 Calendrier
- 6.3 Heure & Date
 - 6.3.1 Réaler heure
 - 6.3.2 Régler date
 - 6.3.3 Heure monde
 - 6.3.4 Format heure
- 6.4 Calculatrice
- 6.5 Liste de tâches
- 6.6 Mémo vocal
 - 6.6.1 Enregistrer
 - 6.6.2 Liste de mémos
 - 6.6.3 Supprimer tout
 - 6.6.4 État mémoire
- 6.7 Taux de change

7. Services réseau (voir page 127)

- 7.1 Renvoi d'appel
 - 7.1.1 Renvoi inconditionnel
 - 7.1.2 Occupé
 - 7.1.3 En absence
 - 7.1.4 Inaccessible
 - 7.1.5 Tout annuler
- 7.2 Interdiction d'appel
 - 7.2.1 Tous appels sortants
 - 7.2.2 Appels internationaux
 - 7.2.3 Internationaux sauf origine
 - 7.2.4 Tous appels entrants
 - 7.2.5 Appels entrants en déplacement
 - 7.2.6 Tout annuler
 - 7.2.7 Changer mot de passe
- 7.3 Signal d'appel
- 7.4 Sélection réseau



7. Services réseau (suite)

- 7.5 ID appelant
 - 7.5.1 Prédéfini
 - 7.5.2 Masguer nº
 - 7.5.3 Envoyer nº
- 7.6 Groupe fermé
 - 7.6.1 Liste index
 - 7.6.2 Accès extérieur
 - 7.6.3 Groupe pré-réglé
 - 7.6.4 Désactiver*

8. Loisirs (voir page 135)

- 8.1 Navigateur WAP
 - 8.1.1 Accueil
 - 8.1.2 Favoris
 - 8.1.3 Entrer une URL
 - 8.1.4 Réglages
 - 8.1.5 Vider le cache
 - 8.1.6 Autoriser messages
- 8.2 Jeux
- 8.3 Tonalités
- 8.4 Images
- 8.5 Supprimer tout
- 8.6 État mémoire
 - 8.6.1 Jeux
 - 8.6.2 Sons & Images

9. SIM AT** (voir page 146)

^{*} S'affiche uniquement si la fonction Groupe fermé est activée.

^{**} S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer des numéros et les noms correspondants dans la mémoire de la carte SIM et de votre téléphone. Ces mémoires sont physiquement distinctes mais utilisées comme une seule entité appelée Répertoire.

Enregistrement d'un numéro et d'un nom

Vous pouvez enregistrer un numéro de deux manières :

- en utilisant la touche écran Enreg. en mode veille ;
- en utilisant l'option Nouvelle entrée du menu Répertoire.

Enregistrement d'un numéro en mode veille

Dès que vous commencez à taper un numéro, la mention **Enreg.** s'affiche au-dessus de la touche écran gauche, afin que vous puissiez l'enregistrer dans le répertoire.

1. Saisissez le numéro à mémoriser.

Remarque: si vous saisissez un numéro incorrect, utilisez la touche **C** pour le corriger. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26.

Lorsque le numéro est correct, appuyez sur la touche écran Enreg.



 Choisissez l'icône qui identifiera la catégorie du numéro à enregistrer. Trois catégories sont disponibles :

• 🗐 : Numéro de téléphone mobile

• 📗 : Numéro professionnel

• 🖀 : Numéro personnel

Pour sélectionner une catégorie, appuyez sur la touche Gauche ou Droite, puis sur la touche écran **Sélect**.

 Sélectionnez la mémoire, SIM ou Téléphone à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.

Remarque: si vous changez de téléphone, les numéros enregistrés dans la carte SIM seront disponibles sur le nouveau téléphone, alors que tous les numéros enregistrés dans la mémoire de l'ancien téléphone devront être ressaisis.

- 5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.
 - La longueur maximale dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.
- Pour ne pas enregistrer le numéro et le nom à l'emplacement suggéré, appuyez sur la touche C pour effacer le numéro d'emplacement affiché, puis saisissez un autre numéro à l'aide des touches numériques.
- 7. Appuyez sur la touche écran **OK** pour enregistrer le nom et le numéro de téléphone.

Après l'enregistrement, le téléphone affiche l'entrée du répertoire ou le nom que vous venez de créer.

8.	Pour	appuyez sur
	utiliser les options de saisie,	la touche écran Options . Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 59.
	revenir à l'écran de veille,	la touche 🔑.

Enregistrement d'un numéro à l'aide du menu Répertoire

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Faites défiler l'écran jusqu'à l'option Nouvelle entrée à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Sélectionnez une icône identifiant la catégorie de numéro à enregistrer à l'aide des touches Gauche et Droite, puis appuyez sur la touche écran Sélect.

Remarque: l'icône de courrier électronique () est disponible à cette étape. Elle vous permet d'enregistrer une adresse email à la place d'un numéro de téléphone.

- Sélectionnez une mémoire, SIM ou Téléphone, à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- 5. Saisissez le nom et appuyez sur la touche **OK**.

La longueur maximale dépend de votre carte SIM. Pour plus d'informations sur la saisie des caractères, reportez-vous à la page 42.

- 6. Saisissez le numéro ou l'adresse à enregistrer et appuyez sur la touche écran **Enreg**.
- 7. Continuez la procédure à partir de l'étape 6 de la page 57 pour enregistrer le numéro.

Utilisation des options du répertoire

Lorsque vous accédez à une entrée de répertoire, appuyez sur la touche écran **Options** pour accéder aux options de saisie.

Pour	appuyez sur
sélectionner l'option en surbrillance,	la touche écran Sélect .
choisir une autre option,	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.

Les options suivantes sont disponibles :

Coller: permet de coller le numéro sélectionné dans le mode de numérotation normal. Utilisez cette option pour composer un numéro similaire à un autre numéro du répertoire (un autre poste situé dans le même bureau par exemple).

Utilisez la touche **C** pour modifier le numéro si nécessaire (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 26). Pour composer ce numéro, appuyez sur la touche ...

Modifier : permet de modifier le nom et le numéro.

Répertoire

Sélectionnez **Une entrée** pour modifier le numéro du nom sélectionné. Si vous modifiez le nom, le numéro est enregistré séparément. Sélectionnez **Toutes les entrées** pour ne modifier que le nom de l'entrée.

Effacer: permet d'effacer le nom et le numéro enregistré dans le répertoire. Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer l'opération de suppression.

Copier: permet de copier le numéro dans un autre emplacement. Utilisez cette option pour enregistrer un numéro similaire à un autre déjà mémorisé; sélectionnez le nouvel emplacement. Une fois le numéro copié, modifiez le nom et le numéro.

Groupe appel : permet d'organiser vos entrées de répertoire au sein de groupes d'appel différents afin que le téléphone vous avertisse de façon spécifique à chaque groupe lorsque l'un de ses membres vous contacte. Sélectionnez l'un des dix groupes disponibles.

Pour supprimer une entrée d'un groupe, sélectionnez l'option **Aucun groupe**.

Pour obtenir plus d'informations sur la modification des propriétés d'un groupe d'appel, reportez-vous à la page 63.

Ajouter entrée: permet d'ajouter un nouveau numéro au nom sélectionné.

Recherche de numéros dans le répertoire

Lorsque des numéros sont enregistrés dans le répertoire, vous pouvez les rechercher de deux manières : par nom et par groupe d'appel.

Recherche d'un numéro par son nom

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Appuyez sur la touche écran Sélect. lorsque l'option Rechercher est en surbrillance. Vous devez alors saisir un nom.
- Entrez les premières lettres du nom recherché.
 Les entrées du répertoire se présentent sous forme de liste, dont la première entrée, affichée en surbrillance, correspond aux lettres saisies.

4.	Pour	appuyez sur
	afficher l'entrée en surbrillance,	la touche écran Affich .
	sélectionner une autre entrée,	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée désirée soit en surbrillance.
	rechercher un nom commençant par une lettre différente,	la touche correspondant à la lettre désirée.

 Lorsque vous avez trouvé l'entrée désirée, appuyez sur la touche pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux options de saisie du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 59.

Recherche d'un numéro par groupe d'appel

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Faites défiler l'écran jusqu'à l'option
 Rechercher groupe à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
 Vous devez alors saisir un nom de groupe.
- 3. Saisissez les premières lettres du nom du groupe recherché.

Les groupes d'appel se présentent sous forme de liste, dont la première entrée correspond aux lettres saisies.

 Si nécessaire, utilisez les touches Haut et Bas pour faire défiler l'écran jusqu'au groupe requis, puis appuyez sur la touche écran Affich.

La liste des entrées du répertoire appartenant au groupe d'appel sélectionné apparaît.

5.	Pour	appuyez sur
	afficher l'entrée en surbrillance,	la touche écran Affich .
	sélectionner une autre entrée,	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que l'entrée requise soit en surbrillance.

 Lorsque vous avez trouvé l'entrée recherchée, appuyez sur la touche pour composer le numéro, ou sur la touche écran **Options** pour accéder aux options de saisie du répertoire. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 59.

Modification d'un groupe d'appel

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Faites défiler l'écran jusqu'à l'option Éditer groupe à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- 3. Faites défiler la liste des groupes à l'aide des touches Haut et Bas.
- Lorsque le groupe que vous souhaitez mettre en surbrillance s'affiche, appuyez sur la touche écran **Options**.
- Sélectionnez chaque option et modifiez les réglages, si nécessaire. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Tonal. sonnerie**: permet de choisir la sonnerie qui signalera l'arrivée d'un appel vocal d'une personne du groupe.
 - **Sonnerie SMS**: permet de sélectionner la sonnerie à utiliser lorsque vous recevrez un message d'une personne du groupe.
 - Icône: permet de choisir l'icône qui s'affichera lorsque vous recevrez un appel vocal d'un membre du groupe.
 - Nom de groupe: vous permet d'attribuer un nom au groupe. Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.
- 6. Une fois les réglages modifiés, appuyez sur la touche **C** ou $ightharpoonup^{\circ}$.

Numérotation rapide

Lorsque vous avez enregistré des numéros dans le répertoire, vous pouvez configurer jusqu'à 8 entrées à numérotation rapide, puis les composer facilement à tout instant en appuyant simplement sur la touche associée au numéro.

Configuration des entrées à numérotation rapide

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Faites défiler l'écran jusqu'à l'option Numérotation rapide à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Sélectionnez la touche à laquelle la fonction de numérotation rapide doit être attribuée, de 2 à 9, puis appuyez sur la touche écran OK.

Remarque: si vous avez déjà attribué un numéro à cette touche, la touche écran **Options** remplace la touche écran **OK**. Passez à l'étape 6.

- Dans la liste, sélectionnez une entrée de répertoire et appuyez sur la touche écran Affich.
- Si l'entrée en comporte plusieurs, sélectionnez le numéro désiré à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche Sélect.

- Lorsque vous avez attribué un numéro à la touche sélectionnée, vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**:
 - **Changer**: permet d'attribuer un autre numéro à la touche.
 - **Supprimer**: permet de désactiver l'association entre le numéro et la touche.
 - Supprimer tout : permet de désactiver toutes les associations entre des numéros et des touches.
 - **Numéro** : permet d'afficher le numéro attribué à la touche.
- 7. Une fois les réglages effectués, appuyez sur la touche **C** ou 🔊.

Numérotation rapide à partir du répertoire

Pour composer rapidement les numéros attribués aux touches **2** à **9**, appuyez sur la touche appropriée pendant plusieurs secondes.

Remarque: l'emplacement mémoire 1 est réservé à l'appel de la messagerie vocale.

Suppression de toutes les entrées du répertoire

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la mémoire sélectionnée ou des deux mémoires.

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Faites défiler l'écran jusqu'à l'option Supprimer tout à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Pour cocher la mémoire que vous souhaitez vider, Tous, SIM ou Téléphone, appuyez sur la touche écran Marquer.
 - Pour supprimer la coche, appuyez sur la touche écran **Supmarq**.
- Lorsque votre choix est terminé, appuyez sur la touche écran Effacer pour effacer les entrées de la mémoire sélectionnée.
- 5. Saisissez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
 - **Remarque**: Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 110.
- Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran Oui.
 - Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.



Contrôle de l'état de la mémoire

Vous pouvez vérifier le nombre de noms et de numéros stockés dans le répertoire (mémoires de la carte et du téléphone) ou le nombre d'emplacements libres restants.

- Lorsque l'écran de veille apparaît, appuyez sur la touche écran Répert.
- Sélectionnez l'option État mémoire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- A l'aide des touches Haut et Bas, affichez le nombre d'entrées existantes et restantes dans les mémoires de la carte et du téléphone.
- 4. Une fois les vérifications terminées, appuyez sur la touche **C** ou \sim .

Utilisation des numéros d'accès à différents services (SDN)

Vous pouvez afficher la liste des numéros d'accès à différents services (SDN) attribués par votre opérateur réseau. Ils comprennent les numéros des services d'urgence, d'annuaire et de messagerie vocale.

- En mode veille, appuyez sur la touche écran Répert.
- Sélectionnez l'option SDN à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- 3. Faites défiler la liste des numéros à l'aide des touches Haut et Bas.
- 4. Pour composé le numéro affiché, appuyez sur la touche écran **Appeler**.

Remarque: cette option n'est disponible que si votre carte SIM prend en charge le Service SDN.

Messages texte

Le service SMS vous permet d'envoyer des messages de texte courts à d'autres téléphones mobiles ou d'en recevoir. Votre téléphone gère également le service EMS (Enhanced Messaging Service ou service de message enrichi), qui vous permet de créer des messages comprenant des images simples, des mélodies ou des animations. Pour ce faire, vous devez vous abonner au service de messages de votre opérateur.

Si vous avez reçu un nouveau message texte, l'icône () s'affiche. En cas de saturation de la mémoire, un message d'erreur s'affiche et vous ne pouvez plus recevoir aucun nouveau SMS. Utilisez l'option **Supprimer** pour effacer les messages inutiles.

Boîte de réception (Menu 1.1)

Cette boîte permet de stocker les messages reçus.

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone de l'expéditeur, ou son nom s'il se trouve dans votre répertoire.

- Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran Affich pour lire son contenu.
- 2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas
- Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Messages texte

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**:

Supprimer: permet d'effacer le message.

Envoyer: permet de renvoyer le message. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 72.

Répondre : permet de répondre à l'expéditeur par un message texte.

Rappeler : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Couper: permet d'extraire le numéro de l'expéditeur, une URL, une adresse de messagerie ou des numéros de téléphone du message afin de les sauvegarder dans la mémoire de votre téléphone ou de la carte SIM.

Vers téléphone: vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM

Vers carte SIM: vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsqu'un message stocké dans la mémoire du téléphone est sélectionné.

Sélectionner objets: permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons ou images, par exemple) contenus dans le message. Vous pourrez ensuite les utiliser pour rédiger de futurs messages. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

Boîte d'émission (Menu 1.2)

Cette boîte contient les messages que vous avez déjà envoyés ou que vous allez envoyer.

Lorsque vous ouvrez ce menu, la liste des messages contenus dans la boîte s'affiche avec le numéro de téléphone du destinataire, ou son nom si cette information est dans votre répertoire.

- Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche écran Affich pour lire son contenu.
- 2. Pour faire défiler le contenu, utilisez les touches Haut et Bas.
- Pour passer au message suivant ou précédent, appuyez sur la touche * ou #.

Lorsque vous lisez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Supprimer: permet d'effacer le message.

Envoyer: permet de renvoyer le message. Pour obtenir plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 72.

Couper: permet d'extraire du message une URL, une adresse de messagerie ou un numéro de téléphone afin de les enregistrer dans la mémoire de votre téléphone ou de la carte SIM.

Vers téléphone : vous permet de déplacer le message de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Cette option ne fonctionne que lorsque le message sélectionné est stocké dans la carte SIM.

Vers carte SIM: vous permet de déplacer le message de la mémoire du téléphone vers la carte SIM. Cette option ne fonctionne que lorsqu'un message stocké dans la mémoire du téléphone est sélectionné.

Sélectionner objets: permet d'enregistrer dans votre téléphone les objets (sons, mélodies, images ou animations) contenus dans le message. Vous pourrez ensuite les incorporer à vos futurs messages. Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la page 74.

Nouveau message (Menu 1.3)

Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un message texte.

Remarque: lorsque vous ajoutez des objets multimédia au message, le nombre de caractères que vous pouvez saisir diminue.

Création d'un message texte simple

1. Rédigez votre message.

Remarque: Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

- Une fois la rédaction de votre message terminée, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le message. Il sera supprimé après son envoi.
 - Enreg + envoi : permet d'enregistrer une copie du message, puis de l'envoyer. Vous pourrez y accéder dans votre boîte d'émission.

- Enregistrer: permet d'enregistrer le message pour l'envoyer ultérieurement. Vous pourrez y accéder dans votre boîte d'émission.
- Pour obtenir des informations supplémentaires sur les options Formater texte, Ajouter objets, Ajouter messages préenregistrés, Ajouter répert., Ajouter signet et Langue, reportez-vous à la page 73.
- Sélectionnez Envoyer ou Enreg + envoi et appuyez sur la touche écran Sélect.
 - Si vous souhaitez uniquement enregistrer le message, sélectionnez **Enregistrer**. Après l'enregistrement du message, le téléphone revient au menu **Messages texte**.
- Si vous avez sélectionné une option d'enregistrement, choisissez l'emplacement de stockage du message, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
- 5. Saisissez le numéro du destinataire, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Le message est alors envoyé.

Remarque: en cas d'échec de l'envoi du message, le téléphone vous invite à effectuer une nouvelle tentative. Pour confirmer, appuyez sur la touche écran **OK**. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran Nouveau message.

Création d'un message avec les options

- Rédigez votre message.
- 2. Appuyez sur la touche écran Options.



- Sélectionnez l'une des options suivantes à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect. :
 - Formater texte: permet de formater le style du texte. Pour l'attribut Taille, les tailles Normal, Grand et Petit sont disponibles. Pour les attributs Souligné et Barré, choisissez Activé ou Désactivé. Ces attributs peuvent être combinés.
 - Ajouter objets: permet d'ajouter au message une tonalité, une mélodie, une image ou une animation. Sélectionnez la catégorie de l'objet à ajouter. Dans chaque catégorie, vous pouvez sélectionner les différents réglages par défaut ou choisir un élément reçu d'autres sources (Internet ou autres téléphones par exemple).
 - Ajouter messages préenregistrés: permet d'appliquer au texte l'un de vos messages préenregistrés. Sélectionnez l'un des cinq messages prédéfinis dans le menu Messages préenregistrés (Menu 1.4). Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 75.
 - Ajouter répert. : permet d'ajouter une entrée du répertoire dans votre message.
 Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - Ajouter signet : permet d'ajouter l'adresse d'une page Web stockée dans la liste de vos favoris (Menu 8.1.2). Sélectionnez l'élément désiré dans la liste.
 - Langue: permet de changer la langue à utiliser en mode de saisie T9. Sélectionnez la langue désirée dans la liste.
- Complétez le message, puis envoyez-le ou enregistrez-le en suivant la procédure à partir de l'étape 2 de la page 72.

Messages préenregistrés (Menu 1.4)

Ce menu vous permet de prédéfinir jusqu'à cinq messages utilisés fréquemment.

Sélectionnez un emplacement libre ou le message préenregistré désiré, puis appuyez sur la touche écran **Options**.

Les options suivantes sont disponibles :

Modifier: permet de rédiger un nouveau message ou de modifier le modèle.

Remarque: Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

Envoyer: permet de récupérer le message. Après l'avoir complété, vous pouvez l'envoyer, l'enregistrer et l'envoyer, ou simplement l'enregistrer. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 72.

Supprimer: permet d'effacer le message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Qui**.

Réglages (Menu 1.5)

Ce menu vous permet de configurer des informations par défaut sur la fonction de gestion des messages courts (SMS). Une configuration est un ensemble de réglages requis pour l'envoi des messages. Le nombre de configurations disponibles dépend de la capacité de votre carte SIM.

Remarque: la dernière configuration utilisée est automatiquement activée pour l'envoi des messages.

Configuration x (\mathbf{x} étant le numéro de la configuration) : chaque configuration possède son propre sous-menu.

<u>Centre serveur</u>: permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre serveur, indispensable pour l'envoi des messages. Contactez votre opérateur pour obtenir ce numéro.

<u>Destination par défaut</u>: permet d'enregistrer le numéro de destination par défaut. Le numéro s'affiche automatiquement dans l'écran Destination lorsque vous créez un message.

<u>Type par défaut</u>: permet de définir le type de message par défaut: **Texte, Fax, E-mail** ou **Ermes**. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

<u>Valid. par défaut</u>: permet de choisir la durée de conservation par défaut de vos messages texte par le centre SMS lorsque plusieurs tentatives d'envoi échouent.

<u>Réglage nom</u>: permet d'attribuer un nom à la configuration que vous définissez.

Rég. commun: Les options suivantes sont disponibles:

<u>Chemin réponse</u>: permet au destinataire de votre SMS de vous envoyer une réponse via le centre de messages, si ce service est supporté par le réseau. Pour activer ou désactiver cette option, choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

Accusé réception : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsqu'elle est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire. Pour activer ou désactiver cette option, choisissez **Activé** ou **Désactivé**.

<u>Sélec.support réseau</u> : permet de choisir entre les réseaux **GSM** et **GPRS**.

<u>Type d'alphabet</u>: permet de choisir un jeu de caractères parmi **Alphabet GSM**, **Unicode** ou **Automatique**. Si vous choisissez **Unicode** et que le téléphone de votre destinataire ne le prend pas en charge, celui-ci risque de ne pas pouvoir lire votre message.

Supprimer tout (Menu 1.6)

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages texte de chaque boîte de messages. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour	appuyez sur
sélectionner un message, une boîte à vider,	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages .
faire une sélection,	la touche écran Marquer .
annuler une sélection,	la touche écran Supmarq .
supprimer les messages cochés,	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Qui**.

État mémoire (Menu 1.7)

Ce menu indique le nombre de messages actuellement mémorisés dans les mémoires de la carte SIM, du téléphone et CB (Cell Broadcast).

Messagerie vocale (Menu 1.8)

Ce menu vous permet d'accéder rapidement à la messagerie vocale (si ce service est fourni par votre réseau).

Les options suivantes sont disponibles :

Appeler messagerie vocale : avant d'utiliser cette option, saisissez le numéro de serveur vocal indiqué par votre opérateur (voir l'option du Menu 1.8.2). Vous pouvez alors sélectionner un numéro de serveur dans la liste, puis appuyer sur la touche écran OK pour écouter vos messages.

Pour accéder rapidement au serveur vocal, maintenez la touche **1** enfoncée pendant quelques secondes en mode veille.

Numéro messagerie vocale : permet de modifier le numéro d'accès au serveur vocal, si nécessaire.

Pour	appuyez sur
saisir le numéro du serveur,	les touches numériques correspondantes.
corriger un chiffre,	la touche C .
déplacer le curseur vers la gauche ou la droite sans effacer de chiffre,	la touche Droite ou Gauche.

Remarque: la messagerie vocale est une option de réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Diffusion (Menu 1.9)

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages d'information sur différents sujets, tels que la météo ou le trafic routier. Les messages de diffusion sont affichés dès leur réception, sous réserve que :

- le téléphone soit en mode veille ;
- l'option Réception soit réglée sur Activer ;
- leurs codes soient activés dans votre liste de codes.

Les options suivantes sont disponibles :

Lecture: permet d'afficher le message reçu. La boîte Sans enregistrement affiche les messages provenant du réseau, mais ne les conserve pas après l'arrêt du téléphone. Faites défiler le message à l'aide des touches Haut et Bas. Lors de la lecture d'un message, appuyez sur la touche écran Enreg. pour le sauvegarder dans la boîte Enregistrement en vue d'une consultation ultérieure.

Réception: permet d'activer ou de désactiver la réception des messages de diffusion.

Liste codes: permet d'indiquer les codes des messages de diffusion que vous souhaitez recevoir. Les options suivantes sont disponibles:

<u>Sélectionner</u>: active ou désactive les codes de la liste en ajoutant ou en supprimant la coche placée devant le code sélectionné.

Ajouter code : déclare l'ID et le titre d'un nouveau code.

<u>Supprimer</u>: permet de retirer un code de la liste. <u>Modifier</u>: permet de changer l'ID et le titre d'un code existant.

Langue: permet de sélectionner votre langue préférée pour l'affichage des messages de diffusion.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Messages multimédia

Le service de messages multimédia (MMS) est un service de messagerie très similaire au service de messages courts (SMS). Il permet d'envoyer instantanément et automatiquement des messages multimédia à un téléphone ou une adresse email.

Les messages multimédia peuvent non seulement contenir du texte mais aussi des images, du son et des clips audio. Un message MMS est une présentation multimédia à part entière. Il ne s'agit pas d'un fichier de texte accompagné de pièces jointes.

Cette fonction vous permet également de recevoir des messages multimédia. Vous pouvez également envoyer des messages multimédia, c'est à dire des messages courts contenant des images, telles que des photos ou des graphiques téléchargés sur Internet. Cette fonction est disponible uniquement si elle est supportée par votre réseau. Seuls les téléphones disposant de cette fonction multimédia peuvent envoyer et recevoir ce type de messages.

Boîte de réception (Menu 2.1)

Affichage d'un message reçu

Lorsque vous recevez un message multimédia, une notification d'arrivée ainsi que le numéro de l'expéditeur s'affichent à l'écran.

 Appuyez sur la touche écran Affich pour afficher le message.

Messages multimédia

De brèves informations concernant le message, telles que sa taille, son objet et le numéro de l'expéditeur, s'affichent à l'écran.

Pour placer le MMS dans la boîte de réception et le lire ultérieurement, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

2. Pour faire défiler le contenu du message, utilisez les touches Haut et Bas.

Lorsque vous lisez les informations, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Récupérer : permet de récupérer le message auprès du serveur MMS.

Supprimer: efface le message.

Infos supplémentaires : affiche des informations détaillées sur le message.

Affichage d'un message de la boîte de réception

Lorsque vous accédez à l'option **Boîte de réception** (**Menu 2.1**), la liste des messages multimédia reçus s'affiche avec le numéro de chaque expéditeur, si cette information est enregistrée dans votre répertoire, ou l'objet. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

• 🕍 : messages déjà lus

 Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche écran Sélect. L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps. Pour plus d'informations sur le réglage de ce délai, reportez-vous à la page 92.

2. Appuyez sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.

Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

Lorsque vous lisez un message, appuyez sur la touche écran **Options** pour choisir les options.

Si vous l'affichez pour la première fois, les options sont les mêmes que lors de sa réception. Reportezvous à la section précédente.

S'il s'agit d'une relecture, les options suivantes sont disponibles :

Supprimer : efface le message.

Répondre : permet de répondre en envoyant un message SMS ou MMS à l'expéditeur.

Rappel : permet de téléphoner à l'expéditeur du message.

Couper: permet d'extraire le numéro de l'expéditeur, afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans votre répertoire.

Transférer : permet de transmettre le message à un autre destinataire.

Messages multimédia

Enregistrer image: permet d'enregistrer dans votre téléphone une image contenue dans le message. Les images sont stockées dans le dossier **Images (Menu 8.4)**.

Enregistrer son: permet d'enregistrer un son contenu dans le message dans votre dossier **Tonalités (Menu 8.3)**.

Propriétés: présente des informations sur le message, par exemple son objet, l'adresse de l'expéditeur, sa taille, son état et sa priorité.

Boîte d'émission (Menu 2.2)

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste des MMS enregistrés ou envoyés s'affiche. Les icônes situées à gauche vous indiquent l'état des messages.

- 🔛 : messages en cours d'envoi
- •
 messages envoyés
- ▼ : messages que votre téléphone n'a pas réussi à envoyer
- 🔀 : messages à envoyer
- 🔁 : messages différés
- Dans la liste, sélectionnez un message et appuyez sur la touche écran Sélect.
 - L'écran affiche le message et passe à la page suivante, s'il y en a une, après un certain laps de temps. Pour plus d'informations sur le réglage de ce délai, reportez-vous à la page 92.
- 2. Appuyez sur la touche écran **OK** pour ouvrir l'écran d'affichage des messages.
 - Ou, l'écran bascule automatiquement sur l'affichage.

3. Pour faire défiler le message, utilisez les touches Haut et Bas.

Si le message contient plusieurs pages, vous pouvez les parcourir à l'aide des touches Gauche et Droite.

Lorsque vous affichez un message, vous pouvez choisir les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options**:

Supprimer : efface le message.

Couper: permet d'extraire le numéro ou l'adresse de l'expéditeur, afin d'appeler ce numéro ou de l'enregistrer dans votre répertoire.

Envoyer: permet de renvoyer le message.

Modifier: permet de modifier le contenu du message (image, son ou texte).

Propriétés: présente des informations sur le message, par exemple son objet, l'adresse de l'expéditeur, sa taille, son état et sa priorité.

Brouillon (Menu 2.3)

Après avoir créé un message multimédia, vous pouvez le stocker dans cette boîte de messages pour l'envoyer ultérieurement.

Pour plus d'informations sur l'affichage d'un message, reportez-vous à la section « Boîte d'émission » à la page 84.

Nouveau message (Menu 2.4)

Ce menu permet de créer un nouveau message multimédia et de l'envoyer à plusieurs destinataires.

Création et envoi d'un message multimédia

- Saisissez l'objet de votre message et appuyez sur la touche écran **OK**.
 - Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.
- Lorsque **Ajouter ici** est en surbrillance, appuyez sur la touche écran **Options** et ajoutez le contenu du message à l'aide des options suivantes :
 - Ajouter texte : permet de saisir le texte.
 Appuyez sur la touche écran OK une fois la saisie terminée.
 - Ajouter image: permet d'ajouter une image stockée dans le dossier Images (Menu 8.4).
 Sélectionnez une image et appuyez sur la touche écran Sélect. Selon leur format de fichier, certaines images téléchargées ne peuvent pas être ajoutées.
 - Ajouter son: permet d'ajouter un fichier audio. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer un nouveau mémo vocal ou Liste de sons pour ajouter l'un d'eux dans le dossier Tonalités (Menu 8.3) ou dans la liste de Liste de mémos (Menu 6.6.2). Selon leur format de fichier, certains sons téléchargés ne peuvent pas être ajoutés.

- Envoyer: permet d'envoyer le message.
 Utilisez cette option lorsque le message est terminé. Elle est activée dès l'ajout du contenu au message.
- Enregistrer: enregistre le message dans la boîte Brouillon (Menu 2.3) ou Messages préenregistrés (Menu 2.5) pour usage ultérieur. Elle est activée dès l'ajout de contenu au message.
- Réglages: permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 92. Après la modification des réglages, vous devez appuyer sur la touche écran ¿ ou sur la touche C pour revenir à l'écran des options.
- Ajouter une destination: permet de saisir des numéros ou des adresses de destinataires. Consultez les étapes 7 à 12 commençant à la page 89. Après cet ajout, vous devez appuyer sur la touche écran o ou sur la touche C pour revenir à l'écran d'options.
- Aperçu : présente votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de son destinataire

Remarque: Vous pouvez ajouter un texte, une image et un son à chaque page.

- Lorsque l'élément ajouté s'affiche, appuyez sur la touche Bas pour mettre **Ajouter ici** en surbrillance.
- 4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que le message soit entièrement créé.

- Pour modifier un élément ajouté, utilisez les touches Haut et Bas pour le mettre en surbrillance, puis appuyez sur la touche écran Options. Les options suivantes sont disponibles :
 - Editer texte/image/son : permet de modifier le texte ou de remplacer une image ou un son par un autre.
 - Ajouter page: vous permet d'ajouter d'autres pages. Lorsque Page est en surbrillance sur l'écran de message, vous pouvez passer d'une page à l'autre à l'aide des touches Gauche et Droite.
 - **Supprimer** : permet de retirer l'élément du message.
 - **Durée**: vous permet de définir combien de temps le son, l'image ou le texte s'affichera sur l'écran de présentation du message. Après un laps de temps défini, l'écran passe au prochain élément, puis à la page suivante.
 - **Envoyer** : permet d'envoyer le message.
 - Enregistrer : enregistre le message dans la boîte Brouillon (Menu 2.3) ou Messages préenregistrés (Menu 2.5) pour usage ultérieur.
 - Réglages: permet de modifier les paramètres du message. Pour plus d'informations sur chaque option de réglage, reportez-vous à la page 92.
 - **Ajouter une destination** : permet de saisir des adresses de destinataires. Consultez les étapes 7 à 12.
 - Aperçu: présente votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de son destinataire.

Remarque: Les options disponibles varient en fonction de l'élément sélectionné sur l'écran de message.

- Lorsque la création du message est terminée, choisissez **Envoyer** dans les options et appuyez sur la touche écran **Sélect**.
- Sélectionnez A, Cc ou Cci pour saisir un numéro ou une adresse de destination, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- 8. Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur la touche écran **Sélect**. :
 - Numéro de téléphone : permet de saisir le numéro de téléphone désiré.
 - E-mail: permet de saisir l'adresse électronique du destinataire pour y envoyer le message.
 - **Répertoire** : vous permet de récupérer un numéro stocké dans votre répertoire.
- Saisissez un numéro de téléphone, une adresse électronique ou un numéro enregistré dans le répertoire.
- Lorsque le numéro ou l'adresse désiré(e) est affiché(e), appuyez sur la touche écran OK.
- Pour ajouter une destination, appuyez sur la touche écran Sélect. lorsque l'option Ajouter destination est en surbrillance. Recommencez l'opération à partir de l'étape 8.
 - Pour modifier un destinataire, sélectionnez-le et appuyez sur la touche écran **Sélect**. Vous pouvez ainsi le modifier ou le supprimer.
- 12. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des destinations à ce type, appuyez sur **C** ou sur la touche écran **5**.

Messages multimédia

 Pour saisir des numéros ou des adresses, répétez les étapes 7 à 12.

Vous pouvez saisir jusqu'à 10 destinations dans les champs **A**, **Cc** et **Cci**.

14. Lorsque vous avez terminé de saisir les destinations, sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur la touche écran **Sélect**. dans l'écran Message image envoyé.

Le message est envoyé.

Messages préenregistrés (Menu 2.5)

Ce menu stocke les messages enregistrés en tant que modèles afin d'être utilisés pour élaborer de nouveaux messages.

- Faites défiler la liste des modèles à l'aide des touches Haut et Bas.
- Lorsque le message préenregistré désiré s'affiche, appuyez sur la touche écran Sélect.
- Pour utiliser les options suivantes, appuyez sur la touche écran **OK** ou attendez qu'elles s'affichent automatiquement :
 - Modifier : permet d'envoyer un message en utilisant un modèle préenregistré. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 85.
 - **Supprimer**: permet d'effacer le message. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran **Oui**.
- Appuyez sur la touche pour revenir en mode veille.

Supprimer tout (Menu 2.6)

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages multimédia de chaque boîte de messages. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour	appuyez sur
sélectionner un message, une boîte à vider,	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos messages, sélectionnez Tous les messages .
faire une sélection,	la touche écran Marquer .
annuler une sélection,	la touche écran Supmarq .
supprimer les messages cochés,	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Qui**.

État mémoire (Menu 2.7)

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire pour les messages MMS. L'écran affiche l'espace total, libre et occupé. Il indique également l'espace actuellement occupé par chaque boîte de messages.

Configuration (Menu 2.8)

Vous pouvez modifier les options de configuration d'envoi ou de réception des MMS.

Les options suivantes sont disponibles :

Accusé réception: lorsque cette option est activée, le réseau vous informe si votre message a été reçu ou non par son destinataire.

Demande réponse : lorsque cette option est activée, votre message est accompagné d'une demande de réponse.

Téléchargement automatique: vous permet de configurer votre téléphone pour qu'il récupère ou non les nouveaux messages entrants auprès du serveur MMS sans notifications.

Réception de message : vous permet de spécifier la catégorie de messages que vous désirez recevoir.

Cacher ID: lorsque cette option est activée, votre numéro de téléphone ne s'affiche pas sur le téléphone du destinataire.

Date d'expiration: vous permet de choisir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messages à partir de leur envoi.

Heure de réception : vous permet de définir le délai d'attente du téléphone avant l'envoi de vos messages.

Priorité : vous permet de définir le niveau de priorité de vos messages.

Accusé de réception autorisé: lorsque cette option est désactivée, l'expéditeur d'un message entrant ne reçoit pas d'accusé de réception du réseau.

Durée page: vous permet de définir la durée de l'affichage d'une page des message reçus sur l'écran de présentation des messages. Dès que ce délai est écoulé, l'écran passe automatiquement à la page suivante.

Profil MMS (Menu 2.9)

Ce menu permet de configurer différentes options de réseau nécessaires à l'envoi et à la réception de messages multimédia.

Remarques:

- Le dernier profil utilisé est automatiquement activé pour l'envoi des messages.
- Si vous modifiez les réglages MMS sans instruction de votre opérateur, la fonction MMS risque de ne plus fonctionner correctement.

Les options suivantes sont disponibles pour chaque profil :

Nom du profil : saisissez le nom que vous souhaitez affecter à cette configuration MMS.

URL de connexion : saisissez l'adresse de votre serveur MMS.

Sécurité: sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Adresse IP: saisissez l'adresse du portail nécessaire pour se connecter au serveur MMS.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au serveur MMS. **Mot de passe** : saisissez le mot de passe

nécessaire pour accéder au serveur MMS.

APN: saisissez l'adresse du portail du serveur MMS.

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Journal des appels

Ce menu vous permet d'afficher :

- les appels manqués, composés et reçus ;
- la durée de vos appels ;
- le coût de vos appels.

Remarques:

- Vous pouvez accéder aux numéros dans les trois types de compteurs en appuyant sur la touche en mode veille.
- Le nombre de compteurs d'appels que votre téléphone peut stocker varie en fonction de votre carte SIM.

App. en absence (Menu 3.1)

Cette option vous permet d'afficher les numéros des appels recus auxquels vous n'avez pas répondu.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran Options vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire;
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche \searrow .

Appels reçus (Menu 3.2)

Ce menu vous permet d'afficher les numéros des appels reçus.

Le numéro et le nom (s'il a été enregistré) sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel.

La touche écran Options vous permet :

- de modifier le numéro s'il est accessible et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire;
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche ightharpoonup.

Appels émis (Menu 3.3)

Ce menu vous permet d'afficher les numéros composés.

Le numéro et le nom sont affichés, ainsi que la date et l'heure de l'appel émis.

La touche écran Options vous permet :

- de modifier le numéro et de le composer ou de l'enregistrer dans le répertoire;
- de supprimer l'appel de la liste.

Vous pouvez également composer le numéro en appuyant sur la touche \searrow .

Supprimer tout (Menu 3.4)

Cette option vous permet de supprimer tous les compteurs de chaque type d'appel. Vous pouvez également tous les supprimer en une seule opération.

Pour	appuyez sur
sélectionner un type d'appel à supprimer,	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos compteurs d'appels, sélectionnez Tous les appels .
faire une sélection,	la touche écran Marquer.
annuler une sélection,	la touche écran Supmarq .
supprimer les messages cochés,	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Qui**.

Durée appel (Menu 3.5)

Cette option vous permet d'afficher les compteurs de durée des appels passés et reçus.

Remarque: la durée réelle facturée par votre opérateur peut varier entre autres en fonction des options du réseau et des arrondis pratiqués pour la facturation.

Les compteurs suivants sont disponibles :

Durée dernier appel : durée du dernier appel.

Total émis: durée totale des appels passés depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Total reçus : durée totale des appels reçus depuis la dernière réinitialisation du compteur.

Réinit. durées: permet de remettre les compteurs de durée à zéro. Saisissez d'abord le mot de passe de votre téléphone (voir page 150), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Coût appel (Menu 3.6)

Cette fonction réseau vous permet d'afficher le coût de vos appels. Selon votre carte SIM, ce menu n'est pas disponible.

Les options suivantes sont disponibles :

Coût dernier appel : coût du dernier appel émis.

Coût total: coût total de tous les appels émis depuis la dernière réinitialisation du compteur de coûts. Si le coût total dépasse le coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**, vous devez réinitialiser le compteur pour pouvoir émettre de nouveaux appels.

Coût maximal: coût maximal programmé dans l'option **Régler coût maximal**. Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Réinitialiser compteurs: permet de remettre le compteur de coûts à zéro. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 152), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Régler coût maximal: permet de saisir le coût maximal que vous ne souhaitez pas dépasser pour vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 152), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Prix/unité: permet de définir le coût d'une unité. Ce tarif unitaire est utilisé pour le calcul du coût de vos appels. Saisissez d'abord votre code PIN2 (voir page 152), puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Sonneries

Ce menu vous permet de personnaliser différents réglages sonores :

- la mélodie, le volume et le type de la sonnerie ;
- les tonalités émises lorsque vous appuyez sur une touche, recevez un message ou allumez et éteignez votre téléphone,
- les tonalités émises toutes les minutes au cours d'un appel, lorsque vous commettez une erreur ou lorsque votre téléphone est connecté au système.

Remarque: vous ne pouvez pas modifier les sonneries lorsque le téléphone est en mode vibreur (voir page 32).

Tonal. sonnerie (Menu 4.1)

Cette option vous permet de choisir une mélodie de sonnerie.

De nombreuses mélodies vous sont proposées. Chaque fois que vous en sélectionnez une, l'appareil la joue. Si vous avez téléchargé des tonalités sur Internet ou dans EasyGPRS, ce menu vous permet de les utiliser.

Volume sonnerie (Menu 4.2)

Cette option vous permet de régler le volume de la sonnerie en choisissant l'un des cinq niveaux disponibles.

Utilisez à cet effet les touches Haut et Bas ou les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

Type alarme (Menu 4.3)

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alarme qui vous signalera l'arrivée d'un appel.

Les options suivantes sont disponibles :

Mélodie: le téléphone joue la mélodie sélectionnée via l'option du menu **Tonal. sonnerie** (**Menu 4.1**); voir page 99.

Vibreur : le téléphone vibre sans sonner.

Vibreur+mélodie : le téléphone commence par vibrer trois fois, puis se met à sonner.

Tonal. clavier (Menu 4.4)

Cette option vous permet de sélectionner la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le clavier n'émet aucun son.

Cool : chaque pression sur les touches génère un son cristallin.

Piano : chaque pression sur les touches génère une note différente.

Tonalité: chaque pression sur les touches génère un son différent.

Bip : chaque pression sur les touches génère le même son.



Tonal. message (Menu 4.5)

Cette option vous permet de sélectionner le type de tonalité vous signalant l'arrivée d'un nouveau message.

Tonalité SMS (Menu 4.5.1)

Cette option vous permet de choisir le type de tonalité qui vous signalera l'arrivée des messages texte.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne sonne pas et ne vibre pas.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité SMS X : le téléphone utilise l'une de ses nombreuses tonalités.

Tonalité SMS-CB (Menu 4.5.2)

Cette option vous permet de choisir le type de tonalité qui vous signalera l'arrivée des messages de diffusion.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne sonne pas et ne vibre pas.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul: le téléphone émet un seul bip.

Tonalité SMS-CB X : le téléphone utilise l'une des nombreuses tonalités de diffusion.

Tonalité MMS (Menu 4.5.3)

Cette option vous permet de choisir le type de tonalité qui vous signalera l'arrivée des messages MMS.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactivé : le téléphone ne sonne pas et ne vibre pas.

Vibreur : le téléphone vibre.

Bip seul : le téléphone émet un seul bip.

Tonalité MMS X : le téléphone utilise l'une de ses nombreuses tonalités.

Signal d'appel (Menu 4.6)

Ce menu vous permet de décider si le téléphone doit émettre des bips à l'arrivée d'un nouveau message ou si un réveil est programmé quand vous êtes en ligne.

Désactivé : le téléphone ne vous signale ni l'arrivée des messages ni l'heure des alarmes. Il se contente d'afficher la notification correspondante.

Activé : le téléphone vous avertit pendant votre appel.

Marche/arrêt (Menu 4.7)

Cette option vous permet de choisir la mélodie jouée par le téléphone lors de sa mise en marche/ arrêt.

Pour l'interrompre, choisissez Désactivé.

Tonalité supplémentaire (Menu 4.8)

Vous pouvez personnaliser des tonalités supplémentaires pour le téléphone.

Pour	appuyez sur
activer une fonction,	la touche écran Activé . Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction,	la touche écran Désactivé . La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Tonalité erreur : définit si le téléphone doit émettre un bip lorsque vous commettez une erreur.

Bip durée appel : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé de la durée de vos appels.

Tonalité connexion : le téléphone émet un bip lorsque vous êtes connecté à un réseau.



Réglages tél.

Votre téléphone dispose de diverses fonctions vous permettant d'effectuer des réglages personnalisés. Toutes ces fonctions sont accessibles via le menu **Réglages tél**.

Affichage (Menu 5.1)

Ce menu vous permet de modifier les différents paramètres de l'affichage ou du rétro-éclairage.

Fond d'écran (Menu 5.1.1)

Ce menu vous permet de changer l'image d'arrièreplan et la couleur du texte à afficher en mode veille.

Les options suivantes sont disponibles :

Liste des fonds d'écran : vous permet de choisir l'image à afficher en arrière-plan en mode veille.

Pour changer l'image du fond d'écran :

 Faites défiler la liste à l'aide des touches Haut et Bas

Différentes images prédéfinies sont disponibles. Vous pouvez également choisir un fond vierge ou des images téléchargées sur Internet, provenant du programme EasyGPRS ou reçues avec des messages.

- 2. Appuyez sur la touche écran **Sélect**. lorsque l'image désirée apparaît en surbrillance.
- Appuyez ensuite sur la touche écran Sélect. pour afficher cette image sur l'écran de veille.



Affichage du texte : vous permet de spécifier si l'écran doit afficher certains éléments tels que la date, l'heure et le nom de l'opérateur.

Couleur texte : vous permet de choisir la couleur du texte affiché en mode veille.

Réglages menu (Menu 5.1.2)

Cette option vous permet de sélectionner le style d'affichage des menus. Les choix disponibles sont **Style de barre** et **Style page**.

Verrouillage automatique (Menu 5.1.3)

Ce menu permet de régler le téléphone pour qu'il verrouille automatiquement les touches du clavier lorsque aucune d'elles n'est pressée pendant un certain laps de temps. Cette précaution permet d'éviter d'appuyer sur les touches par inadvertance.

Si vous l'activez, choisissez la durée d'attente du téléphone avant le verrouillage du clavier.

Contraste (Menu 5.1.4)

Cette option vous permet d'ajuster le contraste de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.

Ajustez le contraste à l'aide des touches de navigation ou des touches ▲ et ▼ situées sur le côté gauche du téléphone.



Rétro-éclairage (Menu 5.1.5)

Vous pouvez activer ou désactiver le rétroéclairage. La désactivation du rétro-éclairage peut augmenter légèrement l'autonomie de veille ou de conversation du téléphone.

Sélectionnez la durée d'activation du rétroéclairage. Le rétro-éclairage s'active dès que vous appuyez sur une touche ou que vous recevez un appel ou un message et s'éteint lorsque le délai spécifié est écoulé.

Logo (Menu 5.1.6)

Cette option vous permet de remplacer le nom de votre opérateur par son logo sur l'écran de veille.

Désactivé : le nom de l'opérateur s'affiche en mode veille.

Activé : le logo de l'opérateur stocké dans votre téléphone s'affiche en mode veille ; si aucun logo n'est stocké, le nom de l'opérateur le remplace.

Message de bienvenue (Menu 5.2)

Cette option vous permet de programmer l'affichage temporaire d'un message de bienvenue lors de la mise en marche du téléphone.

Pour	appuyez sur
supprimer le message existant,	la touche C pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il disparaisse.
saisir un nouveau message,	les touches alphanumériques appropriées.
modifier le texte du mode de saisie,	la touche écran droite.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

Numéro personnel (Menu 5.3)

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- attribuer un nom à chaque numéro de téléphone enregistré dans votre carte SIM;
- modifier les noms et les numéros.

Cette fonction est un aide-mémoire que vous pouvez utiliser pour vérifier vos propres numéros de téléphone si nécessaire.

Les changements effectués ici n'affectent en aucun cas le numéro de l'abonné présent dans la carte SIM.

Langue (Menu 5.4)

Vous pouvez choisir la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue choisie est **Automatique**, la langue est sélectionnée automatiquement en fonction de celle de la carte SIM utilisée.

Sécurité (Menu 5.5)

La fonction de sécurité vous permet de restreindre l'utilisation de votre téléphone aux personnes et aux types d'appels de votre choix.

Différents codes et mots de passe permettent de protéger les fonctions de votre téléphone. Leur description est donnée dans les sections suivantes. Voir également les pages 150 à 153.

Vérifier PIN (Menu 5.5.1)

Lorsque la fonction de vérification du code PIN est activée, vous devez saisir ce code à chaque mise en marche de votre téléphone. Toute personne ignorant le code PIN se trouve donc dans l'impossibilité d'utiliser votre appareil sans votre approbation.

Remarque: pour désactiver la fonction de vérification du code PIN, vous devez d'abord saisir ce code.

Pour changer le code PIN actuel, utilisez le menu **Changer PIN (Menu 5.5.2**).



Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver: le téléphone se connecte directement au réseau lorsque vous l'allumez.

Activer : vous devez saisir le code PIN à chaque mise en marche de votre téléphone.

Changer PIN (Menu 5.5.2)

Cette fonction vous permet de modifier le code PIN actuel, sous réserve que la fonction de vérification du code PIN soit activée. Vous devez saisir le code PIN actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré un nouveau code PIN, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Verrouiller téléphone (Menu 5.5.3)

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone est verrouillé et vous devez alors saisir le mot de passe à 8 chiffres chaque fois que vous allumez l'appareil.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, utilisez le menu Changer mot de passe (Menu 5.5.4).

Lorsque le mot de passe correct est saisi, vous pouvez utiliser le téléphone jusqu'à son arrêt.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune saisie de mot de passe n'est requise lorsque vous allumez votre téléphone.

Activer : vous devez saisir le mot de passe du téléphone dès que vous l'allumez.

Changer mot de passe (Menu 5.5.4)

Cette fonction vous permet de changer l'actuel mot de passe du téléphone. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Le mot de passe est initialement réglé sur « 000000000 ». Après avoir entré le nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.

Confidentiel (Menu 5.5.5)

Ce menu vous permet de protéger le contenu de votre téléphone : MMS, liste de mémos, images et sons. Dès que ce contenu est verrouillé, le mot de passe du téléphone doit être saisi pour accéder aux menus associés.

Pour	appuyez sur
sélectionner un élément à verrouiller,	la touche Haut ou Bas. Pour verrouiller tout votre contenu, sélectionnez Tous .
faire une sélection,	la touche écran Marquer .
annuler une sélection,	la touche écran Supmarq .
verrouiller les éléments sélectionnés	la touche écran OK .

Si un message vous demande le mot de passe du téléphone, saisissez-le et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque: Le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour le modifier, utilisez le menu **Changer mot de passe**.



Verrouiller SIM (Menu 5.5.6)

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone ne fonctionne qu'avec votre carte SIM actuelle. Vous devez saisir le code du verrouillage de la carte SIM.

Après avoir entré le code approprié, saisissez-le une seconde fois pour le valider.

Pour déverrouiller la carte SIM, vous devez saisir le code de verrouillage SIM.

Mode FDN (Menu 5.5.7)

S'îl est supporté par votre carte SIM, le mode FDN permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone.

Les options suivantes sont disponibles :

Désactiver : aucune restriction de numéro n'est appliquée.

Activer: vous pouvez uniquement composer les numéros de téléphone enregistrés dans le répertoire. Vous devez saisir votre code PIN2.

Remarque: toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Pour changer le code PIN actuel, utilisez le menu **Changer PIN2** (**Menu 5.5.8**).

Changer PIN2 (Menu 5.5.8)

Cette fonction vous permet de modifier votre code PIN2. Vous devez saisir le code PIN2 actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré le nouveau, saisissez-le une seconde fois pour le valider.



Remarque: toutes les cartes SIM ne possèdent pas de code PIN2. Si aucun code PIN2 n'est affecté à votre carte SIM, ce menu n'apparaît pas à l'écran.

Réglages supplémentaires (Menu 5.6)

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions de rappel et de réception automatique.

Pour	appuyez sur
activer une fonction,	la touche écran Activé ou la touche Une coche apparaît devant l'option.
désactiver une fonction,	la touche écran Désactivé ou la touche \cdots . La coche disparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

Rappel auto. : lorsque cette option est activée, le téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un appel infructueux.

Remarque: l'intervalle entre deux tentatives d'appel est variable.

Toutes touches: lorsque cette option est activée, vous pouvez répondre à un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche 🏎 et la touche écran **Refuser**. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche écran **Refuser**.

Lorsque cette option est désactivée, vous ne pouvez utiliser que la touche nu la touche écran Accept.



Raccourci (Menu 5.7)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourci. En mode veille, elles vous permettent d'accéder directement à des menus spécifiques.

Pour attribuer une fonction de raccourci à une touche :

- Sélectionnez la touche à utiliser comme raccourci à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **Sélect**. ou sur la touche Droite.
- 2. Sélectionnez l'option de menu à attribuer à la touche à l'aide des touches Haut et Bas.
 - **Remarque** : pour désactiver une touche de raccourci, sélectionnez l'option **Aucun**.
- Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche écran Sélect.

Réinit. réglages (Menu 5.8)

Vous pouvez facilement rétablir les réglages d'origine de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez le menu Réinit. réglages.
- 2. Saisissez le mot de passe à 8 chiffres et appuyez sur la touche écran **OK**.

Remarque: le mot de passe est initialement réglé sur « 00000000 ». Pour modifier ce mot de passe, reportez-vous à la page 110.



Agenda

Les fonctions de l'Agenda permettent les opérations suivantes :

- programmer l'alarme afin que le téléphone sonne à l'heure de votre choix, par exemple pour vous rappeler un rendez-vous;
- consulter le calendrier et organiser votre emploi du temps;
- régler la date et l'heure ;
- définir une liste de tâches à exécuter ;
- utiliser la fonction de calculatrice pour les opérations mathématiques de base et les conversions de devises;
- enregistrer des mémos vocaux.

Réveil (Menu 6.1)

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- programmer le déclenchement d'une sonnerie à une heure donnée;
- régler le téléphone pour qu'il se mette automatiquement en marche et déclenche l'alarme à l'heure prévue, même lorsqu'il est éteint.

Les options suivantes sont disponibles :

Réveil unique: l'alarme sonne une seule fois, puis est désactivée.

Réveil quotidien : l'alarme sonne chaque jour à la même heure.

Réveil matin : le réveil sonne le matin.



Pour programmer le réveil :

- Choisissez le type de réveil désiré, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Saisissez l'heure de l'alarme désirée.

Remarque: votre téléphone est défini pour utiliser le format 24 heures. Pour modifier ce format, reportez-vous à la page 120.

Pour utiliser les options de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

- Désactiver alarme : désactive l'alarme actuelle.
- **Tonalité alarme** : permet de choisir la tonalité du réveil.
- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
- Si vous sélectionnez Réveil matin à l'étape 1, sélectionnez l'option de répétition: Du lundi au vendredi ou Du lundi au samedi, puis appuyez sur la touche écran Sélect.

Pour arrêter la sonnerie du réveil, appuyez sur la touche écran **Quitter**.

Supprimer réveil : désactive tous les réglages du réveil

Activation auto : lorsque l'option choisie est **Activer**, le réveil sonne à l'heure programmée, même si le téléphone est éteint.

Lorsque l'option est réglée sur **Désactiver** et que le téléphone est éteint à l'heure programmée, le réveil ne sonne pas.



Calendrier (Menu 6.2)

La fonction Calendrier permet d'effectuer les opérations suivantes :

- consulter le calendrier pour vérifier vos mémos ;
- écrire des mémos pour organiser votre emploi du temps;
- de déclencher une alarme, si nécessaire.

Consulter le calendrier

Pour ouvrir le calendrier, sélectionnez le menu **Calendrier (Menu 6.2)**. Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche écran **Options**:

Rechercher tous: permet d'afficher tous les mémos, quel qu'en soit le jour et en commençant par le plus ancien. Pour faire défiler les mémos, utilisez les touches Gauche et Droite.

Supprimer tout : permet de supprimer tous les mémos. Vous devrez confirmer l'opération.

Aller à date : permet d'atteindre directement une date spécifique.

Quitter: permet de quitter la fonction Calendrier et de revenir en mode veille.



Rédiger un mémo

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 mémos dans le calendrier. Chaque journée peut recevoir plusieurs mémos.

Pour rédiger ou modifier un mémo d'une date spécifique :

 Sélectionnez cette date dans le calendrier à l'aide des touches de navigation.

Remarque : pour passer au mois précédent ou suivant, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ situées sur le côté gauche de votre téléphone.

2. Appuyez sur la touche écran Sélect.

Un écran vide s'affiche, vous permettant ainsi de saisir votre mémo.

 Rédigez votre mémo, puis appuyez sur la touche écran OK.

Remarque: Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

Le téléphone vous propose alors de définir une alarme.

 Si vous souhaitez que l'alarme se déclenche à cette date, appuyez sur la touche écran Oui.

Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**. Votre mémo est enregistré.

5. Si vous appuyez sur **Oui**, réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur la touche écran **OK**.

Pour choisir la mélodie de l'alarme, appuyez sur la touche écran **Mélodie**.

La date s'affiche en violet afin d'indiquer l'existence d'un mémo.



Afficher un mémo

Lorsque vous sélectionnez un jour qui comporte plusieurs mémos, le dernier mémo de cette date apparaît.

Si plusieurs mémos sont enregistrés, utilisez les touches Gauche et Droite pour passer de l'un à l'autre.

Pour ajouter un nouveau mémo à ce jour, appuyez sur la touche écran **Nouveau**.

Vous pouvez utiliser les options suivantes en appuyant sur la touche écran **Options** :

Modifier: permet de modifier le texte du mémo.

Réveil: permet de programmer la sonnerie de l'alarme à un moment précis afin de signaler le mémo. Si l'alarme est déjà définie, vous pouvez la modifier ou la supprimer.

Supprimer : permet de supprimer le mémo.

Copier vers : permet de copier le mémo à une autre date.

Déplacer vers : permet de changer la date du mémo.



Heure & Date (Menu 6.3)

Cette option vous permet de modifier la date et l'heure actuellement affichées. Vous pouvez également l'utiliser pour connaître l'heure d'un autre fuseau horaire.

Les options suivantes sont disponibles :

Régler heure: permet de régler l'heure. Vous pouvez choisir le format de l'heure à l'aide du menu **Format heure** (**Menu 6.3.4**). Reportez-vous aux paragraphes suivants.

Remarque: avant de régler l'heure, vous devez indiquer votre fuseau horaire dans le menu **Heure monde** (**Menu 6.3.3**).

Régler date : permet d'entrer le jour, le mois et l'année

Heure monde: permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire à l'aide des touches Gauche et Droite.

L'écran affiche:

- le nom de la ville ;
- · la date et l'heure actuelles ;
- le décalage horaire entre la ville sélectionnée et celle où vous vous trouvez si vous avez réglé l'heure locale (voir ci-dessous pour plus d'informations) ou l'heure de Greenwich (sélectionnée par défaut).



Agenda

Pour sélectionner votre fuseau horaire :

- Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche Gauche ou Droite.
 La date et l'heure locales s'affichent.
- 2. Appuyez sur la touche écran Régler.

Format heure : permet de choisir le format de l'heure, 24 heures ou 12 heures.

Calculatrice (Menu 6.4)

Grâce à cette fonction, vous pouvez utiliser votre téléphone comme une calculatrice. La calculatrice fournit les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

 Saisissez le premier nombre à l'aide des touches numériques.

Remarques:

- Pour corriger une erreur ou supprimer les caractères affichés à l'écran, appuyez sur la touche C.
- Pour introduire une virgule ou une parenthèse, appuyez sur la touche écran gauche jusqu'à ce que le symbole désiré s'affiche.
- Utilisez les touches de navigation pour afficher le symbole arithmétique désiré : + (addition),
 - (soustraction), * (multiplication), / (division).
- 3. Saisissez le deuxième nombre.
- 4. Pour afficher le résultat, appuyez sur la touche
- 5. Répétez les étapes 1 à 4 si nécessaire.

Liste de tâches (Menu 6.5)

Cette fonction autorise les opérations suivantes :

- entrer la liste des tâches à accomplir ;
- attribuer une priorité et une date d'échéance à chaque tâche;
- trier les tâches selon leur priorité et leur état.

Créer une liste de tâches

- 1. Appuyez sur la touche écran Nouveau.
- 2. Saisissez la première tâche.

Remarque: Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

- 3. Appuyez sur la touche écran **OK**.
- Sélectionnez l'ordre de priorité (haut, normal ou bas) à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Saisissez sa date limite et appuyez sur la touche écran OK.

Si vous ne souhaitez pas fixer de délai, appuyez sur la touche écran **Passer**.

Modifier la liste des tâches

Lorsque vous ouvrez le menu **Liste de tâches** (**Menu 6.5**), les tâches s'affichent avec leur état et leur ordre de priorité (pour haut, pour normal et pour bas).



Agenda

Pour afficher les détails d'une tâche donnée	 Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran Affich. Faites défiler les tâches à l'aide des touches Haut et Bas, si nécessaire.
Pour changer l'état d'une tâche donnée	 Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran * pour qu'elle soit marquée comme terminée avec la date et l'heure. Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Marquer. Sélectionnez l'état approprié (Terminé ou Annuler).
Pour créer une nouvelle tâche	 Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Nouveau. Saisissez le texte, la priorité et/ ou la date d'échéance.
Pour modifier une tâche existante	Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Éditer. Modifiez le texte, l'ordre de priorité et/ou le délai de la tâche, si nécessaire.



Pour trier les tâches existantes par priorité ou par état	 Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Trier. Choisissez le critère de tri (Haut, Bas, Terminé ou Annuler).
Pour copier une tâche	 Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Copier. Modifiez le texte, l'ordre de priorité et/ou le délai de la tâche, si nécessaire.
Pour copier une tâche dans le calendrier	 Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Copier vers calendrier. Modifiez le texte et le délai de la tâche, puis programmez l'alarme si nécessaire.
Pour supprimer une tâche	Mettez la tâche en surbrillance. Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Supprimé.
Pour supprimer toutes les tâches	Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Supprimer tout. Confirmez la suppression en appuyant sur la touche écran OK.
Pour quitter la liste des tâches	Appuyez sur la touche écran Options. Sélectionnez l'option Quitter.

Mémo vocal (Menu 6.6)

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 mémos vocaux de 30 secondes chacun. Après son enregistrement, vous pouvez envoyer le mémo vocal à une autre personne par le biais du service de messagerie multimédia (MMS).

Enregistrer (Menu 6.6.1)

Ce menu vous permet d'enregistrer un nouveau mémo. Dès que vous le sélectionnez, l'écran affiche la minuterie de 30 secondes.

- Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur la touche écran Enregistrer.
- Enregistrez votre mémo en parlant dans le microphone.
- Lorsque vous appuyez sur la touche écran Arrêter ou que le temps maximal d'enregistrement est atteint, les options suivantes s'affichent :
 - Écouter : permet d'écouter votre mémo.
 - **Réenregistrer** : permet d'effacer le mémo et d'en enregistrer un autre.
 - Enregistrer : permet de sauvegarder le mémo.
 - **Quitter**: annule votre enregistrement et ferme le menu **Enregistrer**.
- Pour conserver le mémo, choisissez Enregistrer dans les options et appuyez sur la touche écran Sélect.
- Appuyez sur la touche C pour effacer le nom par défaut du mémo et le renommer, si nécessaire.



Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

6. Appuyez sur la touche écran OK.

Votre mémo est enregistré et l'écran affiche des informations le concernant.

- 7. Pour utiliser les options de mémo suivantes, appuyez sur la touche écran **Options** :
 - Envoyer: permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS.
 Pour ce faire, suivez la procédure de la page 86.
 - Renommer : permet de modifier le nom du mémo.
 - Supprimer : permet de supprimer le mémo.
- 8. Pour sortir, appuyez sur la touche **C** ou **5**.

Liste de mémos (Menu 6.6.2)

Ce menu présente la liste de vos mémos vocaux. Naviguez jusqu'à un mémo et appuyez sur la touche écran **Options**. Les options suivantes sont disponibles :

Lecture : permet d'écouter le mémo.

Envoyer: permet d'envoyer le mémo à une autre personne à l'aide de la fonction MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportezvous à la page 86.

Renommer : permet de modifier le nom du mémo.

Informations: affiche des renseignements sur le mémo, tels que son nom, sa durée et la date et l'heure de son enregistrement.

Supprimer: permet de supprimer le mémo.



Supprimer tout (Menu 6.6.3)

Dans ce menu, vous pouvez supprimer tous vos mémos vocaux.

Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur la touche écran **Oui**. Pour annuler la suppression, appuyez sur la touche écran **Non**.

État mémoire (Menu 6.6.4)

Ce menu vous permet de vérifier l'état mémoire des mémos vocaux. L'écran affiche l'espace total, ainsi que l'espace libre et utilisé. Il affiche également le nombre de mémos déjà enregistrés et pouvant encore l'être.

Taux de change (Menu 6.7)

Ce menu permet d'effectuer des conversions monétaires.

 Saisissez le taux de change actuel de la monnaie à convertir, puis appuyez sur la touche écran OK.

Vous pouvez insérer une virgule en appuyant sur la touche #.

 Saisissez la somme à convertir et appuyez sur la touche écran OK.

Le taux de change, la devise locale et le résultat de la conversion s'affichent

Appuyez sur la touche pour fermer le convertisseur.



Services réseau

Ces fonctions sont des services du réseau téléphonique. Contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner, si vous le souhaitez.

Renvoi d'appel (Menu 7.1)

Ce service permet de rediriger les appels reçus vers le numéro indiqué.

<u>Exemple</u>: vous souhaitez renvoyer vos appels professionnels vers un collègue durant votre période de congés.

Les options suivantes sont disponibles :

Renvoi inconditionnel : tous les appels sont renvoyés.

Occupé: les appels sont renvoyés quand vous êtes déjà en ligne.

En absence: les appels sont renvoyés si vous ne répondez pas.

Inaccessible: les appels sont renvoyés si vous vous trouvez dans une zone non couverte par votre opérateur.

Tout annuler : toutes les options du renvoi d'appels sont annulées.

Vous pouvez définir des options de renvoi distinctes pour les types d'appel suivants :

- les appels vocaux ;
- · les appels données.



Pour définir les options du renvoi d'appel :

- Sélectionnez le type de renvoi requis à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Sélectionnez le type d'appel à renvoyer à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.

Le réglage actuel s'affiche. Si cette option a déjà été sélectionnée, le numéro de destination des appels renvoyés apparaît.

3.	Pour	appuyez sur
	activer le renvoi d'appel,	la touche écran Activer . Passez à l'étape 4.
	changer le numéro à appeler,	la touche écran Changer . Passez à l'étape 4.
	désactiver le renvoi d'appel,	la touche écran Suppr .

 Entrez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer vos appels, puis appuyez sur la touche écran OK.

Pour entrer le code international, appuyez sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe **+** s'affiche.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du renvoi d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.



Interdiction d'appel (Menu 7.2)

Le service réseau d'interdiction d'appel vous permet de restreindre vos appels.

Les options suivantes sont disponibles :

Tous appels sortants : aucun appel ne peut être émis.

Appels internationaux : aucun appel international ne peut être émis.

Internationaux sauf origine: à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine, c'est-à-dire celui dans lequel se trouve votre opérateur.

Tous appels entrants : aucun appel ne peut être reçu.

Appels entrants en déplacement : aucun appel ne peut être reçu lorsque vous utilisez le téléphone hors de votre zone de couverture d'origine.

Tout annuler: permet de désactiver tous les réglages d'interdiction d'appel. Les appels peuvent être émis et reçus de façon normale.

Vous pouvez définir des options d'interdiction séparées pour les types d'appel suivants :

- appels vocaux ;
- appels données.

Pour définir ces options :

 Sélectionnez le type d'interdiction requis à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.



Services réseau

- Sélectionnez le type d'appel à interdire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
- Appuyez sur la touche écran Activer pour valider vos réglages.
- 4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Pour désactiver des réglages d'interdiction d'appel spécifiques :

- 1. Sélectionnez l'option d'interdiction à désactiver.
- 2. Sélectionnez le type d'appel concerné par cette option.
- 3. Appuyez sur la touche écran **Désactiver**.
- 4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.

Le téléphone transmet vos réglages au réseau et l'accusé de réception de celui-ci s'affiche.

Vous pouvez désactiver tous les réglages de l'interdiction d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Changer mot de passe : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant d'en indiquer un nouveau.

Après avoir entré le nouveau mot de passe, vous devez le valider en le saisissant une seconde fois.



Signal d'appel (Menu 7.3)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

Vous pouvez définir des options de signal d'appel pour les types d'appels suivants :

- appels vocaux ;
- · appels données.

Pour définir les options du signal d'appel :

- Sélectionnez le type d'appel auquel l'option du signal d'appel doit s'appliquer à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect.
 - L'écran vous indique si l'option du signal d'appel est activée ou non.
- Vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide des touches écran Activer ou Désactiver, respectivement.
 - Appuyez sur la touche écran **Quitter** pour revenir à l'écran précédent.

Vous pouvez désactiver tous les réglages du signal d'appel en sélectionnant l'option **Tout annuler**.

Sélection réseau (Menu 7.4)

Cette fonction vous permet d'indiquer si le réseau utilisé lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture doit être sélectionné automatiquement par le téléphone ou manuellement par vous-même.

Remarque: vous pouvez sélectionner un réseau différent du vôtre si un accord a été conclu entre les deux opérateurs.

Pour indiquer si le réseau doit être sélectionné automatiquement ou manuellement :

- Lorsque le message Sélection réseau apparaît, appuyez sur la touche écran Sélect.
- Sélectionnez l'option appropriée à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **OK**.
 - Si vous sélectionnez **Automatique**, la connexion est établie avec le premier réseau disponible lors de la recherche du signal.
 - Si vous choisissez **Manuelle**, le téléphone recherche tous les réseaux disponibles. Passez à l'étape 3.
- Sélectionnez votre réseau favori à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran **OK**.

Vous êtes connecté à ce réseau.

ID appelant (Menu 7.5)

Vous pouvez refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée.

Remarque : dans certains réseaux, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Les options suivantes sont disponibles :

Prédéfini : le réglage initial du réseau est utilisé.

Masquer n^{o} : votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de votre correspondant.

Envoyer n^{o}: votre numéro est transmis à chaque appel émis.

Groupe fermé (Menu 7.6)

Ce service vous permet de restreindre les appels entrants et sortants à un groupe d'utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez être membre de dix groupes fermés au maximum.

Pour obtenir plus d'informations sur la création, l'activation et l'utilisation d'un groupe fermé, contactez votre opérateur.

Exemple: une société prête des cartes SIM à ses employés et souhaite limiter leurs appels sortants aux membres de la même équipe.

Activation de la fonction de groupes fermés

Sélectionnez le menu **Groupe fermé**. Vous pouvez désormais accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche écran **Sélect**.

Liste index: dresse la liste, ajoute ou supprime des index de groupe. La liste actuelle des index s'affiche. Ajoutez un nouvel index de groupe (indiqué par votre opérateur) ou supprimez un index sélectionné.

Pour	appuyez sur
faire défiler les index de groupe existants,	la touche Haut ou Bas.
ajouter un nouvel index de groupe,	la touche écran Options et sélectionnez l'option Ajouter . Saisissez l'index et appuyez sur la touche écran OK .
supprimer un index de groupe,	la touche écran Options et sélectionnez l'option Supprimer .
activer un index de groupe,	la touche écran Options et sélectionnez l'option Activer .

Accès extérieur: permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux numéros qui ne font pas partie du groupe fermé. Cette option dépend de la nature de votre abonnement. Vérifiez auprès de votre opérateur téléphonique.

Groupe pré-réglé: indique un groupe fermé défini par défaut en collaboration avec votre opérateur. Dans ce cas, vous pouvez activer l'option **Groupe pré-réglé** de votre téléphone. Lorsque vous appellerez un correspondant, vous aurez la possibilité d'utiliser votre groupe par défaut au lieu de le sélectionner dans la liste.

Désactiver: désactive la fonction de groupes fermés. Cette option n'est disponible que lorsque le groupe prédéfini est activé ou qu'un index est sélectionné.



Loisirs

Le menu **Loisirs** contient plusieurs options de divertissement.

Navigateur WAP (Menu 8.1)

Votre téléphone est équipé d'un navigateur WAP (Wireless Application Protocol, ou protocole d'application sans fil) qui vous permet de surfer sur Internet.

Accueil (Menu 8.1.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur Internet. Vous pouvez également appuyer sur la touche ¿ en mode veille.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre fournisseur de services Internet. Pour faire défiler l'écran, utilisez les touches Haut et Bas.

Remarque: pour revenir à la page d'accueil depuis toute autre page dans le navigateur WAP, utilisez l'option **Accueil**. Pour plus d'informations sur les menus du navigateur WAP, reportez-vous à la page 137.

Quitter le navigateur WAP

Vous pouvez quitter le navigateur à tout moment en appuyant simplement sur la touche $\begin{subarray}{c} \end{subarray}$.

Loisirs

Utilisation du navigateur WAP

Pour	appuyez sur
faire défiler et sélectionner des éléments du navigateur,	la touche Haut ou Bas jusqu'à ce que le symbole ▶ se positionne devant l'élément recherché, puis appuyez sur la touche écran Sélect. pour confirmer votre choix.
sélectionner un élément numéroté,	la touche numérique correspondante.
revenir à la page précédente,	la touche écran Retour ou la touche C .
revenir à la page d'accueil,	la touche * et sélectionnez l'option Accueil . (Pour plus d'informations sur cette option, reportez-vous à la page 137.)

Saisie de texte dans le navigateur WAP

Au moment de taper le texte, le mode de saisie actif est indiqué à l'écran.

Les modes suivants sont disponibles :

Majuscules (A) : permet de saisir des caractères en majuscule.

Minuscules (a) : permet de saisir des caractères en minuscule.

T9 (**T9**): permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, vous ne pouvez utiliser que la touche **0** pour afficher les mots alternatifs. Pour changer la casse, appuyez sur la touche *****.

Numéro (1): permet de saisir des chiffres.



Pour changer de mode,	appuyez sur la touche i une ou plusieurs fois.
Pour entrer un espace,	appuyez sur la touche #.
Pour modifier le texte,	 Placez le curseur à droite du ou des caractères à corriger. Appuyez sur la touche C si nécessaire. Saisissez les caractères souhaités.

Utilisation des options du menu Navigateur

Diverses options sont disponibles lorsque vous utilisez le navigateur WAP pour surfer sur le Web sans fil.

Pour accéder à l'une d'elles, procédez comme suit :

- Appuyez sur la touche ★.
 Une liste de menus s'affiche.
- Mettez le menu désiré en surbrillance à l'aide des touches Haut et Bas.
- Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur la touche écran Sélect.
- Si nécessaire, sélectionnez une option secondaire à l'aide des touches Haut et Bas, puis appuyez sur la touche écran Sélect. pour confirmer.

Remarque : selon la version du navigateur WAP utilisé, les menus peuvent varier.



Loisirs

Les options suivantes sont disponibles :

Recharger : actualise la page affichée.

Accueil : vous renvoie à tout moment à la page d'accueil WAP de votre opérateur Internet.

Aller à l'URL: permet de saisir manuellement l'adresse URL de la page Web désirée. Après avoir saisi une adresse, appuyez sur la touche écran **OK** pour accéder directement à cette page.

Afficher URL : permet d'afficher l'adresse URL de la page à laquelle vous êtes connecté et de choisir ce site comme page d'accueil par défaut.

Pour	appuyez sur
faire de la page affichée votre page d'accueil par défaut,	la touche écran Option , sélectionnez l'option Enregistrer en tant que page d'accueil et appuyez sur Sélect .
ajouter la page affichée à la liste de vos favoris,	la touche écran Option , sélectionnez l'option Enregistrer favoris et appuyez sur la touche écran Sélect .
annuler votre choix,	la touche écran Retour .

Éditer page d'accueil : permet de modifier manuellement votre page d'accueil par défaut. Saisissez l'adresse URL désirée et appuyez sur la touche écran **OK**. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 136.

Vider cache: supprime les informations stockées dans la mémoire cache, qui contient les dernières pages Web visitées.

Boîte de réception : permet de lire les messages envoyés par le serveur Web.



Favoris (Menu 8.1.2)

Cette option permet d'enregistrer les adresses URL de dix de vos sites Web préférés. Vous pouvez également accéder à ce sous-menu en maintenant la touche # appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour enregistrer une adresse URL:

- Choisissez un emplacement vide et appuyez sur la touche écran Sélect.
- Saisissez l'adresse et appuyez sur la touche écran Entrer.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

3. Nommez le favori et appuyez sur la touche écran **Entrer**.

Après l'enregistrement des favoris, appuyez sur la touche écran **Sélect**. pour utiliser les options suivantes :

Aller à l'URL : permet d'accéder directement à ce site.

Modifier: permet de modifier l'adresse du site.

Effacer: permet de supprimer l'adresse sélectionnée.

Entrer une URL (Menu 8.1.3)

Ce menu permet de saisir manuellement l'adresse URL du site Web auquel vous souhaitez accéder. Vous pouvez également ouvrir ce menu en maintenant la touche * appuyée lorsque vous utilisez le navigateur WAP.

Pour plus d'informations sur la saisie de caractères, reportez-vous à la page 42.

Réglages (Menu 8.1.4)

Ce menu permet de configurer jusqu'à cinq serveurs proxy pour le navigateur WAP. Pour plus d'informations sur les options du menu Réglages, contactez votre opérateur.

Pour chaque serveur, les options suivantes sont disponibles :

Nom proxy: saisissez le nom que vous souhaitez affecter au serveur proxy HTTP.

Page d'accueil : saisissez l'adresse de votre page d'accueil par défaut. Lorsque la page d'accueil par défaut s'affiche, vous pouvez la supprimer en appuyant sur la touche C et entrer celle de votre choix.

Sécurité: sélectionnez un mode de transmission des données. Choisissez **Sécurisé** pour protéger vos données contre les accès non autorisés, sinon choisissez **Non sécurisé**.

Support : sélectionnez le réseau à utiliser pour chaque type d'adresse : **GPRS** ou **Données**.

Si le réseau est de type GPRS :

Adresse IP: saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.

Nom utilisateur : saisissez l'ID utilisateur nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au réseau GPRS.

APN: saisissez l'adresse du portail réseau GPRS.

Si le réseau est de type Données :

Adresse IP: saisissez l'adresse du portail WAP nécessaire pour se connecter à Internet.



ID utilisateur: saisissez l'identifiant utilisateur nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Mt passe utilisateur : saisissez le mot de passe nécessaire pour accéder au serveur PPP.

Num. serveur : saisissez le numéro de téléphone du serveur PPP.

Type d'appel : sélectionnez le type d'appel données : **Analogique** ou **Numérique**.

Remarque: les paramètres du navigateur WAP peuvent varier en fonction de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir des informations complémentaires.

Vider le cache (Menu 8.1.5)

Vous pouvez effacer les informations contenues dans le cache (mémoire temporaire du téléphone qui stocke les dernières pages Web consultées).

Appuyez sur la touche écran **Oui** pour confirmer la suppression. Sinon, appuyez sur la touche écran **Non**.

Autoriser messages (Menu 8.1.6)

Dans ce menu, vous recevez et accédez aux messages Web en provenance du serveur.

Les options suivantes sont disponibles :

Boîte de réception : permet de lire les messages recus du serveur Web.

Réception: permet d'autoriser ou d'interdire la réception des messages Web.

Supprimer tout: permet de supprimer tous les messages Web.



Jeux (Menu 8.2)

Vous pouvez utiliser le navigateur WAP pour télécharger des MIDlets (applications Java destinées aux téléphones mobiles) depuis diverses sources et les stocker dans votre téléphone.

Lorsque vous ouvrez le menu **Jeux**, la liste des jeux prédéfinis apparaît. Lorsque vous téléchargez d'autres jeux, ils viennent s'ajouter à cette liste.

Remarque: selon votre opérateur, les services Java peuvent ne pas être disponibles.

Démarrage d'un MIDlet

- Dans la liste Applications, faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré et appuyez sur la touche écran Lancer.
- 2. Lancez le MIDlet à l'aide des touches écran.

Affichage des informations sur les MIDlet

- 1. Faites défiler l'écran jusqu'au MIDlet désiré, puis appuyez sur la touche écran **Infos**.
 - L'écran affiche des renseignements sur le MIDlet, tels que la taille de son fichier, son numéro de version et son éditeur.
- 2. Pour accéder à d'autres informations, utilisez les touches Haut et Bas.
- Pour supprimer le MIDlet, appuyez sur la touche écran Supprimer, puis sur Oui pour confirmer l'opération.

Remarque: l'option **Supprimer** ne fonctionne pas avec les jeux contenus par défaut dans le téléphone.



4. Pour sortir et revenir à l'écran Applications, appuyez sur la touche écran **Retour** ou sur la touche **C**.

Modifications des paramètres DNS

Le serveur DNS (Domain Name Server, ou serveur de noms de domaine) convertit le nom de domaine du serveur Java en adresse IP. Les paramètres DNS sont préréglés en usine, mais il est parfois nécessaire de les modifier selon les instructions de votre opérateur.

- Dans la liste Applications, faites défiler l'écran jusqu'au menu Configuration et appuyez sur la touche écran Sélect.
- Saisissez l'adresse principale à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur la touche écran OK.
- Saisissez l'adresse secondaire et appuyez sur la touche écran **OK**.

Saisie de texte

Pour entrer du texte tout en utilisant un MIDlet, utilisez l'un des modes de saisie suivants :

Majuscules (A) : permet de saisir des caractères majuscules.

Minuscules (a) : permet de saisir des caractères minuscules.

Numéro (1): permet de saisir des chiffres.

Symbole: permet de saisir des symboles. Après avoir sélectionné un symbole à l'aide des touches de navigation, appuyez sur la touche ₹ pour l'insérer.

T9 (\mathbb{T}_9): permet de saisir des caractères en appuyant sur une touche par lettre. Dans ce mode, vous pouvez changer la casse en appuyant sur la touche $\mathbf{0}$.

Pour modifier le mode de saisie, appuyez sur la touche * jusqu'à ce que l'indicateur souhaité s'affiche dans la zone des touches écran.

Tonalités (Menu 8.3)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des tonalités téléchargées sur le serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez configurer les sons téléchargés en tant que mélodie pour votre sonnerie ou les envoyer à d'autres téléphones.

La touche écran **Options** permet d'accéder aux options suivantes :

Renommer: permet de modifier le nom du son.

Supprimer: permet de supprimer le son.

Définir comme sonnerie : permet de faire de ce son votre sonnerie principale.

Images (Menu 8.4)

Ce menu vous permet d'afficher la liste des images téléchargées sur le serveur Web ou reçues par messages multimédia. Vous pouvez utiliser ces images pour votre fond d'écran ou les transférer vers d'autres téléphones.

La touche écran **Options** permet d'accéder aux options suivantes :

Renommer: permet de modifier le nom de l'image.

Supprimer: supprime l'image.

Définir comme fond d'écran : fait de cette image votre fond d'écran.



Supprimer tout (Menu 8.5)

Ce menu vous permet de supprimer tous les éléments téléchargés dans les dossiers Jeux, Sons et Images. Vous pouvez tous les supprimer en une seule opération.

Pour	appuyez sur
sélectionner le dossier à vider,	la touche Haut ou Bas. Pour supprimer tous vos éléments, sélectionnez Tous .
faire une sélection,	la touche écran Marquer.
annuler une sélection,	la touche écran Supmarq .
supprimer les éléments sélectionnés,	la touche écran Effacer .

Pour confirmer la suppression, appuyez sur la touche écran **Qui**.

État mémoire (Menu 8.6)

Vous pouvez vérifier l'état de la mémoire pour les jeux, les sons et les images. L'écran affiche l'espace total, libre et occupé, ainsi que le nombre d'objets téléchargés.



SIM AT

Si vous utilisez une carte SAT fournissant des services supplémentaires, vous disposez d'un menu SAT. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre carte SIM.

S'affiche uniquement si la fonction est supportée par votre carte SIM.



Dépannage

Avant de contacter le service après-vente, effectuez les vérifications suivantes. Elles pourront vous faire gagner du temps et vous économiserez un appel inutile.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Insérer carte SIM

 Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

Verrouillé, entrer le mot de passe

 La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

Entrer PIN

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois.
 Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.
- L'option imposant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque allumage du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu Vérifier PIN (Menu 5.5.1).

Entrer PUK

 Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.



Le message « Aucun service », « Échec réseau » ou « Non accompli » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de mauvaise réception (sous un tunnel ou au milieu de nombreux immeubles). Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Avez-vous appuyé sur la touche 🥆 ?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Votre téléphone a-t-il été activé (en maintenant la touche papuyée pendant plusieurs secondes)?
- Utilisez-vous le réseau cellulaire approprié ?
- Vous avez peut-être programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Avez-vous désactivé le microphone ?
- Tenez-vous le téléphone suffisamment près de votre bouche ? Le microphone se trouve sur la partie inférieure du téléphone.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « **Attention **Batterie faible » cliquote à l'écran.

• Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (\(\mathbb{T}_{\text{util}}\)). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (\(\mathbb{T}_{\text{util}}\) = maximum, \(\mathbb{T}_{\text{i}} = \text{minimum}\)).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous choisissez une entrée du répertoire.

- A l'aide de la fonction de recherche du répertoire, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Réenregistrez les numéros, si nécessaire.

Si ces vérifications ne vous permettent pas de résoudre le problème rencontré, notez :

- les numéros de modèle et de série du téléphone.
- les détails de la garantie,
- une description précise du problème rencontré. Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.



Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes d'accès, qui sont destinés à protéger votre appareil contre les accès non autorisés.

Lorsque l'un de ces codes vous est demandé, saisissez-le de manière appropriée (il est remplacé par des astérisques à l'écran), puis appuyez sur la touche écran **OK**. Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **C** une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le chiffre incorrect soit effacé, puis reprenez la saisie du code correct.

A l'exception des codes PUK et PUK2, tous les codes d'accès peuvent être changés à l'aide du menu **Sécurité (Menu 5.5)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 108.

Important! Evitez de choisir des codes d'accès ressemblant à des numéros d'urgence, tels que le 112, afin de ne pas composer ce numéro par inadvertance.

Mot de passe du téléphone

La fonction de verrouillage du téléphone utilise le mot de passe du téléphone pour le protéger contre les accès non autorisés. Le mot de passe est fourni avec votre téléphone et est initialement réglé sur « 00000000 ».

Pour	consultez la
activer/désactiver la fonction Verrouillage téléphone,	page 109 (Menu 5.5.3).
changer le mot de passe du téléphone,	page 110 (Menu 5.5.4).



Code PIN

Le **P**ersonal **I**dentification **N**umber ou code PIN (4 à 8 chiffres) protège votre carte SIM contre les utilisations non autorisées. Il est généralement fourni avec votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN erroné à trois reprises, ce code est désactivé et ne peut plus être utilisé tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK (voir ci-dessous).

Pour	consultez la
activer/désactiver la fonction Vérifier PIN,	page 108 (Menu 5.5.1).
modifier le code PIN,	page 109 (Menu 5.5.2).

Code PUK

La code PUK à 8 chiffres (**P**IN **U**nblocking **K**ey, ou clé de déblocage du code PIN) est obligatoire pour modifier un code PIN désactivé. Le code PUK doit être fourni avec votre carte SIM. Si ce n'est pas le cas, ou si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN :

- Saisissez le code PUK et appuyez sur la touche écran OK.
- Saisissez le code PIN de votre choix et appuyez sur la touche écran **OK**.

Codes d'accès

 Lorsque le message Confirmer apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran OK.

Si vous saisissez un code PUK incorrect à dix reprises, votre carte SIM devient inutilisable. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur.

Code PIN2

Le code PIN2 (de 4 à 8 chiffres), fourni avec certaines cartes SIM, est obligatoire pour accéder à des fonctions spécifiques, telles que le réglage du coût maximal d'un appel. Ces fonctions ne sont disponibles que si elles sont supportées par votre carte SIM.

Si vous saisissez un code PIN2 erroné à trois reprises, ce code est désactivé et vous ne pouvez plus accéder à ces fonctions tant que vous ne l'avez pas réactivé en saisissant le code PUK2.

Pour modifier le code PIN2, reportez-vous à la page 111 (**Menu 5.5.8**).

Code PUK2

Le code PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2**, ou clé de déblocage du code PIN2) est un code à 8 chiffres fourni avec certaines cartes SIM qui est obligatoire pour modifier un code PIN2 désactivé. Si vous l'avez égaré, contactez votre opérateur.

Pour réactiver votre code PIN2 :

- Saisissez le code PUK2 et appuyez sur la touche écran OK.
- Saisissez le code PIN2 de votre choix et appuyez sur la touche écran OK.
- Lorsque le message Confirmer PIN2 apparaît, entrez-le de nouveau et appuyez sur la touche écran OK.

Si vous saisissez un code PUK2 incorrect à dix reprises, vous ne pourrez plus accéder aux fonctions exigeant le code PIN2. Pour obtenir une nouvelle carte, contactez votre opérateur.

Mot de passe de l'interdiction d'appel

Ce mot de passe à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction d'appel. Votre opérateur vous l'indiquera lors de votre abonnement à cette fonction.

Vous pouvez modifier ce mot de passe dans le menu **Interdiction d'appel (Menu 7.2)**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 129.



Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur age et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,789 W/kg.

^{*} La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.



Informations relatives à la santé et à la sécurité

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.



- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoindrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).



Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research).

Il est recommandé aux personnes munies d'un stimulateur cardiague :

- de toujours garder une distance minimum de 15 cm entre le stimulateur et le téléphone lorsque celui-ci est allumé;
- de ne pas ranger le téléphone dans une poche au niveau de la poitrine;
- de placer le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur afin de réduire d'éventuelles interférences.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin. éteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine

et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.



Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformezvous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

- 1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
- Composez le numéro d'urgence (par exemple le 112 ou tout autre numéro d'urgence national).
 Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
- 3. Appuyez sur la touche ...

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.



Lorsque vous passez un appel d'urgence, pensez à donner toutes les informations nécessaires aussi précisément que possible. N'oubliez pas que votre téléphone est le seul moyen de communication sur le lieu de l'accident. Ne coupez pas la communication tant que votre correspondant ne vous y autorise pas.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone, ses pièces et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.



- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée.
 L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Glossaire

Les définitions suivantes vous permettront de comprendre les principaux termes techniques et les abréviations utilisés dans ce manuel et de tirer pleinement profit des fonctions de votre téléphone mobile.

Appel de conférence

Option permettant d'établir une conférence téléphonique associant jusqu'à cinq autres participants.

Appel en attente

Option permettant de mettre un appel en attente pendant que vous répondez à un autre ou que vous appelez un autre correspondant. Vous pouvez alors basculer entre les deux appels, si nécessaire.

Carte SIM

Carte à puce contenant toutes les informations requises pour le fonctionnement du téléphone (informations sur le réseau et sur les mémoires, ainsi que des données personnelles de l'abonné). La carte SIM se loge dans un emplacement situé sur la face arrière du téléphone et est protégée par la batterie.

Code PIN

Code de sécurité empêchant l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Ce code est communiqué par l'opérateur en même temps que la carte SIM. Il se compose de 4 à 8 chiffres et peut être modifié, si nécessaire.



Code PUK

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsqu'un code PIN incorrect a été saisi trois fois de suite. Ce nombre à 8 chiffres est communiqué par l'opérateur en même temps que la carte SIM.

Déplacement

Utilisation de votre téléphone lorsque vous sortez de votre zone de couverture d'origine (en voyage, par exemple).

EMS (Service de messagerie enrichi)

Adaptation du Service de messages courts (SMS) qui vous permet d'envoyer et de recevoir des tonalités et des logos de l'opérateur, ainsi que des combinaisons de fichiers multimédia simples vers et à partir de combinés compatibles EMS. Le service EMS étant basé sur SMS, il peut utiliser les serveurs SMS de la même façon que le service SMS. Le service EMS fonctionne sur tous les réseaux de communication GSM (Global System for Mobile). Limités par les contraintes de l'affichage des appareils mobiles, les expéditeurs d'EMS peuvent agrémenter leurs messages à l'aide de texte, de mélodies, d'images, de sons et d'animations.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nouveau service de téléphonie qui permet d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau de téléphonie mobile. Le système GPRS fournit aux utilisateurs de PC et de téléphone cellulaires une connexion permanente à Internet. Il est fondé sur la norme GSM et vient en complément de services existants, tels que les liaisons commutées pour téléphones cellulaires et les messages SMS.

167

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norme internationale de communication cellulaire garantissant la compatibilité entre les différents opérateurs de réseaux. Le réseau GSM couvre la plupart des pays européens et de nombreuses autres régions du globe.

Interdiction d'appel

Option de restriction des appels entrants et sortants.

Java

Langage de programmation générant des applications capables de s'exécuter sur des platesformes matérielles, quelle que soit leur taille, sans modification. Il a été conçu et adapté pour Internet, pour les sites Web publics et les réseaux intranets. Lorsqu'un programme Java s'exécute depuis une page Web, il est appelé applet Java. Lorsqu'il s'exécute sur un téléphone mobile ou sur un récepteur de radiomessagerie, il est appelé MIDlet.

MMS (Service de messages multimédia)

Service de messagerie destiné aux téléphones mobiles et régi par la norme issue du Forum WAP et le programme de partenariat des téléphones mobiles de troisième génération (3GPP). Du point de vue des utilisateurs, le service de messages multimédia est similaire au Service de messages courts (SMS).



Il permet d'envoyer automatiquement et immédiatement du contenu créé par l'utilisateur d'un téléphone à un autre, le mode d'adressage utilisé reposant sur les numéros de téléphone. Ce service MMS prend également en charge les adresses e-mail, ce qui permet d'envoyer un message vers une adresse e-mail. Outre du texte, les messages MMS peuvent contenir des images fixes, du son et des clips audio, ainsi que des clips vidéos et des informations de présentation.

Mot de passe du téléphone

Code de sécurité permettant de déverrouiller le téléphone lorsque vous avez sélectionné l'option de verrouillage automatique à chaque activation de l'appareil.

Messagerie vocale

Service informatisé répondant automatiquement aux appels lorsque vous n'êtes pas disponible. Ce service diffuse un message de bienvenue (prononcé par vous-même si vous le souhaitez) et enregistre un message.

Numéros d'accès à différents services(SDN)

Numéros de téléphone fournis par votre opérateur de réseau et permettant d'accéder à des services spéciaux tels que la messagerie vocale, les renseignements, le service clientèle et les services d'urgence.

Renvoi d'appel

Option de réacheminement des appels vers un autre numéro.

Glossaire

Signal d'appel

Option signalant les appels entrants lorsque vous êtes déjà en ligne.

Services d'identification de ligne (ID appelant)

Service permettant aux abonnés d'afficher ou de bloquer les numéros de téléphone des appelants.

SMS (Service de messages courts)

Service réseau expédiant et recevant des messages texte en direction et en provenance d'un autre abonné, sans nécessiter de conversation avec le correspondant. Le message créé ou reçu peut être affiché, reçu, modifié ou envoyé.

Touches écran

Touches repérées par 📎 et 🔗 sur le téléphone. Leur libellé

- dépend de la fonction en cours d'utilisation,
- apparaît sur la dernière ligne de l'écran, juste audessus de la touche correspondante.

Index

Accessoires • 10 Accusés de réception, message • 77 Agenda • 114 Alarme • 114 Alarme, type • 100 Appel de conférence • 39 Appels émission • 26 en attente • 33, 38, 131 fin • 27 interdiction • 129 numéro déjà composé • 27 réception • 29 renvoi • 127 Appels d'urgence • 162 Appels de conférence • 39 Appels en absence • 30, 94 Appels internationaux • 26 Appels reçus • 95 Appels, coût • 98	Chargeur rapide • 20 Code PIN changer • 109 description • 151 Code PIN2 changer • 111 description • 152 Codes d'accès • 150 Compteurs d'appels • 94 Confidentialité • 111 Connexion, tonalité • 103 Contraste, écran • 105 Coût des appels • 98 D Date, définir • 119 Dernier numéro, rappel • 27 Désactiver microphone • 35 tonalités du clavier • 36 tous les sons • 32 Diffusion, messages • 80 Durée d'appel • 97 Durée du rétro-éclairage,
Batterie recharger • 20 retrait • 18, 20 voyant de faible charge • 21 Batterie, précautions d'emploi • 156 Bip durée d'appel • 103 Boîte d'émission, messages multimédia • 84 texte • 71 Boîte de réception, messages multimédia • 81 texte • 69 C Calculatrice • 120 Caractères, saisie • 42	Écouteur, réglage du volume • 28 Écran icônes • 15 principal • 14 EMS (Service de message enrichi) • 69 En attente, appel • 33 Erreur, tonalité • 103 État mémoire éléments téléchargés • 145 multimédia • 91 répertoire • 67 texte • 78



Index

F	Menus
Fonctions, sélection • 23 Fond d'écran • 104 Format heure • 120	accès • 49 liste • 51 Message de bienvenue • 107 Message texte définir • 76
G	envoi • 72
Groupe d'utilisateurs • 133 Groupe fermé • 133 Groupes d'appel modifier • 63 recherche • 62	lecture • 69, 71 supprimer • 70, 71, 78 Messagerie vocale • 79 Messages bienvenue • 107 diffusion • 80 multimédia • 81
Н	texte • 69
Heure monde • 119 Heure, régler • 119	vocaux • 79 Messages de diffusion • 80 Messages émission multimédia • 84
I	Messages envoyés
Icônes • 15 Image de fond • 104 Infrarouge, branchement • 104	texte • 71 Messages multimédia • 81 Messages reus multimédia • 81 toute • 60
Interdiction d'appel • 129 Internet • 135 Itinérance • 132	texte • 69 MIDlets, lancement • 142 Mise en marche/arrêt microphone • 35
J	téléphone • 22 Mode alphabétique, saisie de
Jeux • 142	texte • 46 Mode de saisie de texte • 43 Mode FDN • 111
L	Mode symbole, saisie de texte • 48
Langue, sélectionner • 108 Liste de tâches • 121	Mode T9, saisie de texte • 44 Mode vibreur • 32 Modèles
М	multimédia • 90
Mémo vocal enregistrer • 124 lire • 125 supprimer • 125 Mémos du calendrier afficher • 118 copier • 118 rédaction • 117	texte • 75 Mot de passe interdiction d'appel • 130, 153 téléphone • 110, 150 Multimédia définir • 87 lecture • 81, 84
supprimer • 118	modifier • 85 supprimer • 83, 85



N	Répertoire copier • 60
Navigateur WAP accès • 135 cache, vider • 141 favoris • 139 Nombre d'appels	enregistrer • 56 modifier • 59 numérotation rapide • 64 options • 59
émis • 95 en absence • 30, 94 reçus • 95 Noms recherche/numérotation • 61 saisie • 42	recherche/numérotation • 61 supprimer • 60, 66 Rétro-éclairage • 17 Rétro-éclairage automatique • 106 Réveil matin • 114
Numéro personnel • 107 Numéros, téléphone enregistrer • 56 recherche/numérotation • 61	S Sécurité informations • 154
Numérotation rapide • 64 O Options, sélection • 23	précautions • 7 Sécurité, appels • 108 Serveur vocal • 79 Service Java • 142 Services réseau • 127
Planificateur • 116	Signal d'appel • 131 SIM, carte insertion • 18 verrouiller • 111
Présentation du numéro • 133 PUK, code • 151 PUK2, code • 153	SMS (Service de messages courts) boîte d'émission • 71 boîte de réception • 69 Sons, définir • 99
R	-
Raccourci, menu • 113 Rappel automatique • 112 manuel • 27 Rappel auto. • 112 Rappel, message • 70 Recherche, répertoire • 61 Réinitialiser • 113 Renvoi d'appels • 127	T Tâches, liste création • 121 modifier • 121 Taux de change • 126 Téléphone mise en marche/arrêt • 22 mot de passe • 150 présentation • 11 verrouiller • 109 Texte, saisie • 42



Index

```
Tonalité
    clavier • 100
    connexion • 103
    erreur • 103
    message • 101
    sonnerie • 99
Tonalité de la sonnerie • 99
Tonalité des messages • 101
Tonalités DTMF, envoi • 36
Tonalités du clavier
    envoi • 36
    sélectionner • 100
Touches
    emplacement • 11
    raccourci • 113
Touches écran, usage • 22,
    23
Toutes touches • 112
Transfert d'un message MMS
    • 83
Type de sonnerie • 100
V
Verrouillage
    carte SIM • 111
    téléphone • 109
Vibreur • 100
Volume de la sonnerie • 99
Volume des touches • 28
Volume, réglage
    écouteur • 28
    sonnerie • 99
    tonalité du clavier • 28
WAP, navigateur • 135
```



0	
_	
\sim	
•	
_	
4.	
\sim	
9	
~	
_	
G	t
	٠
a)	ı
_	
=	
-	
ď	
4.1	
Ψ.	

Maintenez la touche محرَّّ enfoncée.	① Entrez le numéro. ② Appuyez sur la touche	Appuyez brièvement sur la touche مهادي.	Appuyez sur la touche écran Affich . Eaites défiler les appels en absence appels en absence aver les fourthes Hauf	et Bas. ② Pour rappeler ce numéro, appuvez sur	la touche 🥦.	Appuyez sur la touche	Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ sur le côté gauche du téléphone.
Mise en marche/arrêt	Émission d'un appel	Couper la communication	Afficher les appels en absence immédiatement après l'appel			Répondre à un appel	Régler le volume
① Appuyez sur la touche écran Menu.	© Faites défiler la liste avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que le menu	uesile s'afficile. ® Appuyez sur la touche écran Sélect .	 Faites défiler la liste avec les touches Haut et Bas jusqu'à ce que l'option désirée soit sélectionnée. 	® Appuyez sur la touche écran Sélect .	Chacune des deux touches écran () et) exécute la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus (dernière ligne de l'érran) 	
Accès aux menus					Chacune d	(%) exécu texte affic	



Choisir le type	① Sélectionnez le menu	Enregistrer	® Si nécessaire, modifiez le
	4.3).	numéros	Appuyez sur la touche
	② Sélectionnez une	dans le	écran OK .
	option :	repertoire	Appuyez sur la touche
	• Mélodie	(anns)	pour revenir en
	 Vibreur 		mode veille.
	 Vibreur+mélodie 	Rechercher	Appuyez sur la touche
	Appuyez sur la touche	un numéro	écran Répert .
	écran Sélect .	dans le rénertoire	Sélectionnez l'option
Enregistrer	① Saisissez le numéro et		③ Saisissez les premières
des numeros	écran Enreg		lettres du nom
répertoire	Sélectionnez une icône.		Pour foire défice les
	Appuyez sur la touche		noms, utilisez les
			touches Haut et Bas.
	Sélectionnez une		Appuyez sur la touche
	memoire.		écran Affich .
	Appuyez sur la touche		Pour faire défiler les
	ecidii Select.		numeros, utilisez les
	© Entrez le nom.		touches Haut et Bas.
	écran OK .		numéro, appuvez sur la
			touche).



Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800 Dual Band Digital Portable Cellular Telephone

(nom de l'appareil)

SGH-C200N

(numéro de modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics, Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(adresse de l'usine*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety : EN 60950-1:2001

EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Network : EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Le téléphone C200N a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK Numéro d'identification : 168

C€0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2004. 08. 09 Yong-Sang Park / Directeur Général

p. s. palez

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

Cette adresse n'est pas celle du Centre serveur de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.